SAMSUNG

Kullanım Kılavuzu

S27D850T
S32D850T

Renk ve görünüm ürüne bağlı olarak değişebilir ve teknik özellikler performansı arttırmak için haber verilmeksizin değiştirilebilir.

CE RoHS EEE Yönetmeliğine Uygundur.

BN46-00424A-05

İçindekiler

ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE

7 **Telif Hakkı**
7 Bu el kitabında kullanılan simgeler
8 **Temizleme**
9 **Kurulum Alanının Sabitlenmesi**
9 **Saklama önlemleri**
10 **Güvenlik Önlemleri**
10 Güvenlik önlemleriyle ilgili simgeler
11 Elektrik ve Güvenlik
12 Kurulum
14 Çalışma
17 **Ürünü kullanmak için doğru oturma konumu**

HAZIRLIKLAR

18 **İçeriği Kontrol Etme**
18 Parçaları Kontrol Etme
20 **Parçalar**
20 Ön Düğmeler
22 Arka Taraf
24 **Kurulum**
24 Altlığın Takılması
25 Duvara Montaj Kitinin veya Masaüstü Altlığının Takılması
27 Ürün Eğimini ve Yüksekliğini Ayarlama
27 Monitör Ekranını Döndürme
28 Hırsıza Karşı Kilit
29 **"MagicRotation Auto"**
30 **Monitörü Döndürme**

BIR KAYNAK CIHAZ BAĞLAMA VE KULLANMA

31 **Bağlamadan Önce**
31 Ön bağlantı kontrol noktaları

İçindekiler

31 **PC'yi Bağlama ve Kullanma**
31 DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma
32 Bir DVI-HDMI Kablosu Kullanarak Bağlanma
33 HDMI Kablosu Kullanarak Bağlama
34 Bir HDMI/DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma
35 DP Kablosu Kullanarak Bağlanma
36 Kulaklıkları ve Hoparlörleri Bağlama
37 Gücü Bağlama
38 Bağlı Kabloları Düzenleme

39 **Ürünü bir PC'ye USB HUB Olarak Bağlama**
39 Ürüne PC bağlama
39 Ürünü USB HUB Olarak Kullanma

41 **Sürücü Yükleme**

42 **En Uygun Çözünürlüğü Ayarlama**

EKRAN AYARI

43 **Parlaklık**
43 **Parlaklık** Öğesini Yapılandırma

44 **Kontrast**
44 **Kontrast** Yapılandırma

45 **Netlik**
45 **Netlik** Yapılandırma

46 **Oyun Modu**
46 **Oyun Modu** Yapılandırması

47 **SAMSUNG MAGIC Bright**
47 **SAMSUNG MAGIC Bright**'ı Yapılandırma

49 **SAMSUNG MAGIC Upscale**
49 **SAMSUNG MAGIC Upscale**'ı Yapılandırma

50 **Renk**
50 **Renk** Yapılandırması

52 **HDMI Siyhlk Dzy**
52 **HDMI Siyhlk Dzy** Ayarlarını Yapılandırma

İçindekiler

53 **Yanıt Süresi**
53 **Yanıt Süresi** Yapılandırma

EKRAN AYARI

54 **Görüntü Boyutu**
54 **Görüntü Boyutu**'i Değiştirme
56 **Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon**
56 **Yatay Pozisyon** ve **Dikey Pozisyon** Yapılandırması
57 **PIP/PBP**
58 **PIP/PBP Modu**'nu Yapılandırma
59 **Boyut** Yapılandırması
60 **Konum**'u Yapılandırma
61 **Ses Kaynağı** Yapılandırması
62 **Kaynak** Yapılandırması
64 **Görüntü Boyutu** Yapılandırması
68 **Kontrast** Yapılandırma

OSD'YI DÜZENLEME

70 **Dil**
70 **Dil** Yapılandırması
71 **Görüntü Süresi**
71 **Görüntü Süresi**'ni Yapılandırma
72 **Saydamlık**
72 **Saydamlık**'nı Değiştirme

KURULUM VE SIFIRLAMA

73 **ECO**
73 **Eko Işık Sensörü**
77 **Eko Tasarruf**
78 **Eko Simgsi Gstrmi**
79 **USB Süper Şarjı**
79 **USB Süper Şarjı** özelliğini yapılandırma
81 **DisplayPort Ver.**
81 **DisplayPort Ver.** Yapılandırması

İçindekiler

82 **PC/AV Modu**
82 **PC/AV Modu**'nu Yapılandırma
84 **Kaynak Algılama**
84 **Kaynak Algılama** 'ı Yapılandırma
85 **Tuş Tekrar Süresi**
85 **Tuş Tekrar Süresi**'ni Yapılandırma
86 **Kapanış**
86 **Kapanış**'ı Yapılandırma
87 **Şu Sürdn Snr Kpt** 'ı Yapılandırma
88 **Tümünü Sıfırla**
88 Ayarları Başa Döndürme (**Tümünü Sıfırla**)

BILGI MENÜSÜ VE DIĞERLERI
89 **Bilgi**
89 **Bilgi** menüsünü görüntüleme
90 **Başlangıç Ekranından Parlaklık, Kontrast ve Ses Ayarını Yapılandırma**

YAZILIMIN YÜKLENMESI
91 **Easy Setting Box**
91 Yazılımın Yüklenmesi
92 Yazılımın Kaldırılması

SORUN GIDERME KILAVUZU
93 **Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile Temas Kurmadan Önceki Gereklilikler**
93 Ürünü Sınama
93 Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme
93 Aşağıdakileri kontrol edin.
96 **Soru ve Yanıt**

TEKNIK ÖZELLIKLER
98 **Genel**
99 **Güç Tasarrufu**
100 **Standart Sinyal Modu Tablosu**

İçindekiler

EK

102 SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim

110 Ücretli Servis Sorumluluğu (Müşterilere Ücretlendirilir)

110 Bir ürün kusuru yoksa

110 Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar görmüşse.

110 Diğer

112 Doğru Atma

112 Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

113 Terminoloji

DIZIN

Telif Hakkı

Bu el kitabının içindekiler kaliteyi yükseltmek için bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.

© 2014 Samsung Electronics

Bu el kitabının telif hakkı Samsung Electronics'e aittir.

Samsung Electronics'in izni olmadan bu el kitabının kısmen veya bütünüyle kullanımı veya çoğaltılması yasaktır.

Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

VESA, DPM ve DDC, Video Electronics Standards Association'ın tescilli ticari markalarıdır.

- Aşağıdaki durumlarda bir idari ücret alınabilir.
  - (a) bir teknisyen talep ettiğinizde ve ürününüzde bir sorun yoksa.
    (örn, bu kullanım kılavuzunu okumamanızdan kaynaklanabilir)
  - (b) ürünü onarım merkezine getirdiğinizde ve ürününüzde bir sorun yoksa.
    (örn, bu kullanım kılavuzunu okumamanızdan kaynaklanabilir)
- Bu gibi bir idari ücretin miktarı herhangi bir çalışma ya da ev ziyareti gerçekleşmeden önce size bildirilecektir.

Bu el kitabında kullanılan simgeler

	Aşağıdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek durumlar, resimlerde gösterilenden farklı olabilir.

Temizleme

Panel ve gelişmiş LCD'lerin dış yüzeyi kolayca çizilebildiğinden, ürünü temizlerken dikkatli olun.

Temizleme sırasında aşağıdaki adımları izleyin.



1. Monitörün ve bilgisayarın gücünü kapatın.
2. Güç kablosunu monitörden çıkarın.

Güç kablosunu fişinden tutun ve kabloya ıslak elle dokunmayın. Aksi takdirde, elektrik çarpabilir.



3. Monitörü temiz, yumuşak ve kuru bir bezle kurulayın.

- Monitöre, alkol, solvent veya aşındırıcı içeren temizlik malzemeleri uygulamayın.

- Ürüne doğrudan su veya deterjan püskürtmeyin.



4. Monitörün dışını temizlemek için, yumuşak ve kuru bir bezi suyla ıslatıp iyice sıkın.



5. Güç kablosunu, ürünü temizledikten sonra takın.
6. Monitörün ve bilgisayarın gücünü açın.

Kurulum Alanının Sabitlenmesi

Havalandırma için ürün çevresinde biraz alan olduğundan emin olun. Dahili bir sıcaklık yangına neden olabilir ve ürüne hasar verebilir. Ürünü kurarken, aşağıda gösterildiği gibi veya daha fazla boşluk bıraktığınızdan emin olun.

Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.



Saklama önlemleri

Monitörün iç kısmının temizlenmesi gerektiğinde Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne (sayfa 102) başvurduğunuzdan emin olun. (servis ücreti alınır.)

Güvenlik Önlemleri

Dikkat
ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİ VAR, AÇMAYIN
Dikkat : ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKASINI) ÇIKARMAYIN. İÇ KISIMDA KULLANICININ SERVİS VEREBİLECEĞİ PARÇA YOKTUR. TÜM SERVİS İŞLEMLERİNDE KALİFİYE PERSONELE BAŞVURUN.

	Bu simge, içeride yüksel voltaj bulunduğunu gösterir. Bu ürünün iç kısmındaki parçalarla her türlü temas tehlikelidir.
	Bu simge, bu ürünle birlikte işletim ve bakımla ilgili önemli bilgilerin sağlandığı konusunda sizi uyarır.

Güvenlik önlemleriyle ilgili simgeler

Uyarı	Yönergeler izlenmezse ciddi veya ölümcül yaralanmalar olabilir.
Dikkat	Yönergeler izlenmezse yaralanmalar veya eşyalarda hasarlar olabilir.
	Bu simgeyle işaretlenmiş etkinlikler yasaktır.
	Bu simgeyle işaretlenmiş olan yönergelere uyulmalıdır.

Elektrik ve Güvenlik

Aşağıdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek durumlar, resimlerde gösterilenden farklı olabilir.

Uyarı



Hasarlı bir elektrik kablosu, fişi veya gevşek bir elektrik prizi kullanmayın.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.



Aynı elektrik prizine pek çok ürünü bağlamayın.

- Aksi takdirde, priz aşırı ısınarak yangına yol açabilir.

Elektrik fişine ıslak ellerle dokunmayın.

- Aksi takdirde, elektrik çarpabilir.



Elektrik fişini yerine tam oturtarak gevşek kalmamasını sağlayın.

- Bağlantıda gevşeklik yangına yol açabilir.



Elektrik fişini topraklı bir prize takın (yalnızca tip 1 yalıtımlı aygıtlar).

- Elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.



Güç kablosunu bükmeyin veya zorlayarak çekmeyin. Güç kablosunun üzerine ağır nesneler yerleştirmeyin.

- Hasarlı güç kablosu elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Elektrik kablosunu veya ürünü ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.



Fiş pinleri veya elektrik prizi çevresinden toz gibi yabancı maddeleri kuru bir bezle temizleyin.

- Aksi takdirde, yangına yol açabilir.

Dikkat

Ürün çalıştığı sırada güç kablosunu çıkarmayın.

- Elektrik çarpması üründe hasara neden olabilir.



Samsung tarafından onaylanan ürünlerden başka ürünlerin güç kablosunu kullanmayın.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.



Elektrik kablosunun takıldığı prizin önünün açık olmasına dikkat edin.

- Üründe herhangi bir sorun oluşursa, ürünün elektriğini tamamen kesmek için güç kablosunu çıkarın.

  Güç düğmesi ürüne gelen elektriğin tümüyle kesilmesini sağlayamaz.



Elektrik kablosunu prizden çıkarırken fişi tutun.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

Kurulum

Uyarı

Ürünün üzerine mum, böcek kovucu veya sigara koymayın. Ürünü ısı kaynaklarının yakınına kurmayın.

- Aksi takdirde, yangına yol açabilir.

Ürünü, kitaplık veya duvar bölmesi gibi, hava akımının iyi olmadığı dar yerlere kurmayın.

- Aksi takdirde, iç sıcaklığın yükselmesi nedeniyle yangın çıkabilir.

Ürünün plastik ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.

- Çocuklar boğulabilir.

Ürünü sabit olmayan veya titreşimli yüzeylere (sağlam olmayan raflar, eğimli yüzeyler, vb.) kurmayın.

- Ürün düşüp kırılabilir veya yaralanmaya yol açabilir.
- Ürünü aşırı titreşimli bir yerde kullanmak ürüne zarar verebilir veya yangına neden olabilir.



Ürünü araçlara ya da toz, nem (su damlaları, vb.), yağ veya duman bulunan yerlere kurmayın.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.



Ürünü doğrudan güneş ışığına, sıcaklığa, veya soba gibi sıcak nesnelere maruz bırakmayın.

- Aksi takdirde, ürünün ömrü kısalabilir veya yangın çıkabilir.

Ürünü küçük çocukların erişebileceği yerlere yerleştirmeyin.

- Ürün düşebilir ve çocuklara zarar verebilir.

Soya yağı gibi yenilebilir yağlar üründe hasar veya bozulmaya neden olabilir. Ürünü mutfağa veya mutfak tezgahının yanına kurmayın.

Dikkat

Ürünü taşırken düşürmemeye dikkat edin.

- Aksi takdirde, ürün arızalanabilir ya da insanlar yaralanabilir.

Ürünü ön tarafı yere gelecek şekilde koymayın.

- Ekran hasara uğrayabilir.

Ürünü dolaba veya rafa yerleştirirken, ürünün ön tarafının alt kenarının dışarı taşmadığından emin olun.

- Ürün düşüp kırılabilir veya yaralanmaya yol açabilir.
- Ürünü yalnızca uygun boyuttaki dolaplara veya raflara yerleştirin.



Ürünü dikkatle yere bırakın.

- Ürün düşüp kırılabilir veya yaralanmaya yol açabilir.

Ürünün alışılmadık bir yere (çok fazla ince toz, kimyasal maddeler, aşırı sıcaklık veya yüksek nem bulunan yerlere ya da ürünün çok uzun zaman sürekli olarak çalışacağı yerlere) kurulması ürün performansını önemli ölçüde etkileyebilir.

- Ürünü böyle bir alana yerleştirmek istiyorsanız, yerleştirmeden önce Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne (sayfa 102) başvurduğunuzdan emin olun.

Çalışma

Uyarı



Üründe yüksek voltaj bulunmaktadır. Kendi başınıza ürünün içini açmayı, onarmayı veya değişiklik yapmayı denemeyin.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
- Onarım için Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne (sayfa 102) başvurun.

Ürünü hareket ettirmeden önce güç düğmesini kullanarak kapatın, güç kablosunu ve bağlı olan diğer kabloları çıkarın.

- Aksi takdirde, güç kablosu zarar görebilir ve yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.



Üründen garip sesler, yanık kokusu veya duman çıkarsa, elektrik kablosunu hemen çıkarın ve Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne (sayfa 102) başvurun.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.



Çocukların ürüne asılmasına veya ürünün üzerine tırmanmasına izin vermeyin.

- Ürün düşebilir ve çocuğunuz incinebilir veya ciddi şekilde yaralanabilir.

Ürün düşerse veya dış kısmı hasar görürse, ürünün gücünü kapatın, elektrik kablosunu çıkarın ve Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun (sayfa 102).

- Aksi takdirde, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

Ürünün üzerine ağır nesneler, oyuncak veya şekerleme koymayın.

- Çocuklar oyuncak veya şekerleme erişmeye çalışırken ürün veya ağır nesne düşebilir ve bu da ciddi yaralanmalara neden olabilir.



Şimşekli veya yıldırımlı havalarda, ürünü kapatın ve güç kablosunu çıkarın.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.



Ürünün üzerine bir şey düşürmeyin veya ürüne vurmayın.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.



Ürünü güç kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek hareket ettirmeyin.

- Aksi takdirde, güç kablosu zarar görebilir ve üründe hasar, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir.



Gaz sızıntısı bulunursa, ürüne veya elektrik fişine dokunmayın. Ayrıca, alanı hemen havalandırın.

- Kıvılcımlar patlamaya veya yangına neden olabilir.



Ürünü elektrik kablosundan veya herhangi bir kablodan tutarak kaldırmayın veya taşımayın.

- Aksi takdirde, güç kablosu zarar görebilir ve üründe hasar, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir.



Ürünün yakınında parlayıcı sprey veya yanıcı madde kullanmayın veya bulundurmayın.

- Patlama veya yangın meydana gelebilir.

Havalandırma deliklerinin masa örtüsü veya perde tarafından engellenmediğinden emin olun.

- Aksi takdirde, iç sıcaklığın yükselmesi nedeniyle yangın çıkabilir.

Ürünün havalandırma deliklerine veya bağlantı noktalarına metal nesneler (yemek çubuğu, jeton, toka, vb.) veya yanabilen nesneler (kağıt, kibrit, vb.) sokmayın.

- Ürünün içine su veya herhangi bir yabancı madde girerse, ürünün gücünü kapattığınızdan, elektrik kablosunu çıkardığınızdan ve Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne (sayfa 102) başvurduğunuzdan emin olun.
- Üründe hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

Ürünün üstüne sıvı içeren eşyalar (vazo, saksı, şişe, vb.) veya metal nesneler koymayın.

- Ürünün içine su veya herhangi bir yabancı madde girerse, ürünün gücünü kapattığınızdan, elektrik kablosunu çıkardığınızdan ve Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne (sayfa 102) başvurduğunuzdan emin olun.
- Üründe hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

Dikkat



Uzun bir süre ekranda sabit bir görüntünün kalması görüntü izi yanmasına veya kusurlu piksellere yol açabilir.

- Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız, güç tasarrufu modunu veya hareketli resim ekran koruyucuyu etkinleştirin.



Ürünü uzun bir süre (tatil, vb.) kullanmayı planlamadığınız durumlarda elektrik kablosunu prizden çıkarın.

- Aksi takdirde, biriken toz, aşırı ısınma, elektrik çarpması veya elektrik kaçağı nedeniyle yangın meydana gelebilir.

Ürünü önerilen çözünürlükte ve frekansta kullanın.

- Görüşünüz bozulabilir.



Uzun süre ekrana fazla yakından bakılması görüşünüzü bozabilir.

Monitörü baş aşağı tutmayın veya standından tutarak taşımayın.

- Ürün düşüp kırılabilir veya yaralanmaya yol açabilir.

Ürünün çevresinde nemlendirici veya ısıtıcı kullanmayın.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.



Ürünü kullanırken her 1 saatte 5 dakika kadar gözlerinizi dinlendirin.

- Göz yorgunluğu geçer.



Ürün uzun süre açık kaldığında ısınabileceğinden ekrana dokunmayın.



Ürünle birlikte kullanılan küçük aksesuarları çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.

Ürünün açısını veya standın yüksekliğini ayarlarken dikkatli olun.

- Aksi takdirde, çocukların parmakları veya elleri sıkışıp yaralanabilir.
- Ürünün fazla eğilmesi düşmesine ve insanların yaralanmasına yol açabilir.

Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.

- Ürün arızalanabilir ya da insanlar yaralanabilir.

Kulaklık veya kulak içi kulaklıklar kullanırken, ses seviyesini çok yükseğe ayarlamayın.

- Çok yüksek ses seviyesinde dinleme, işitme sorunlarına yol açabilir.

Ürünü kullanmak için doğru oturma konumu

Ürünü kullanırken aşağıdaki gibi doğru pozisyonda durun:

- Sırtınızı dik tutun.
- Gözünüzle ekran arasında 45 - 50 cm kadar bir mesafe bırakın ve ekrana biraz yukarıdan bakın.

  Gözleriniz ekranın tam karşısında olsun.
- Açıyı, ekranda ışık yansımayacak şekilde ayarlayın.
- Kollarınızın ön kısmını arka kısmına dik ve ellerinizin arkasıyla aynı hizada tutun.
- Dirseklerinizi yaklaşık olarak dik açıda tutun.
- Ürünün yüksekliğini, dizlerinizi 90 derece veya daha fazla bükebileceğiniz, topuklarınız yere değecek ve kollarınız kalbinizden aşağıda olacak şekilde ayarlayın.

1.1 İçeriği Kontrol Etme

1.1.1 Parçaları Kontrol Etme

- Eksik öğe varsa, ürünü satın aldığınız satıcıya başvurun.
- Ayrı satılan parçaların ve eşyaların görünümü gösterilen görüntüden farklı olabilir.

Bileşenler



Hızlı Kurulum Kılavuzu

Garanti Kartı
(Bazı bölgelerde olmayabilir)



Kullanım Kılavuzu (isteğe bağlı)

Güç kablosu



DVI kablosu (isteğe bağlı)



HDMI kablosu (isteğe bağlı)



HDMI-DVI kablosu
(isteğe bağlı)



DP kablosu (isteğe bağlı)



USB 3.0 kablosu (isteğe bağlı)



Stereo kablosu (isteğe bağlı)



Duvar montaj braketi
(isteğe bağlı)

Mini DP - DP dönüştürücü
(isteğe bağlı)

VİDA-TAVA BAŞLI (isteğe bağlı)

- Parçalar farklı bölgelerde farklılık gösterebilir.
- Tedarikçi tarafından sağlanan HDMI kablosunun ve DP kablosunun kullanılması önerilir.

- Yüksek hızlı olmayan bir HDMI ya da HDMI-DVI kablosu kullanılmadığında en iyi çözünürlük kullanılamayabilir.
- Ekranın düzgün şekilde görüntülenebilmesi için standart DP veya HDMI kablosu kullanılması önerilir. DP ve HDMI kabloları 2560 x 1440 - 60 Hz çözünürlüğünü desteklemelidir.

1.2 Parçalar

1.2.1 Ön Düğmeler

Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir.

Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.



Simgeler	Açıklama
○	**Eko Işık Sensörü** özelliği görüntüleme durumunu en iyi duruma getirir ve ekran parlaklığını ortam ışık yoğunluğuna göre ayarlayarak güç tasarrufuna katkıda bulunur.
▥	Ekran (OSD) menüsünü açın veya kapatın ya da son menüye dönün. • OSD kontrol kilidi: Geçeri ayarları koruyun veya ayarların yanlışlıkla değiştirilmemesi için OSD kontrolünü kilitleyin. • Etkinleştir: OSD kontrolünü kilitlemek için [▥] düğmesini 10 saniye basılı tutun. • Devre dışı bırak: OSD kontrolünün kilidini kaldırmak için [▥] düğmesini 10 saniye basılı tutun. OSD kontrolü kilitliyse, **Parlaklık**, **Kontrast** ve **Ses** ayarlanabilir. **PIP/PBP** ve ECO kullanılabilmektedir. **Bilgi** görüntülenebilir.
ECO	Aşağıdaki menü öğelerini görüntülemek ve bunlara erişmek için [ECO] öğesine basın. • **Eko Işık Sensörü** - **Hassasiyet** - **Parlaklık Düzeyi** - **Eko Tasarruf** - **Eko Simgsi Gstrmi**

Simgeler	Açıklama
• / •	Yukarıdaki veya alttaki menüye geçin veya OSD menüsündeki bir seçeneğin değerini ayarlayın.
☼	Ekranın parlaklık, kontrast ve ses seviyesi ayarını yapın.
⮌/⮎	Bir menü seçimini onaylayın. OSD menüsü görüntülenmediği sırada [⮌/⮎] düğmesine basıldığında giriş kaynağı değişir (**DVI**/**HDMI**/**EkranPortu1**). [⮌/⮎] düğmesine basarak ürünü açar veya giriş kaynağını değiştirirseniz, ekranın sol üst köşesinde değişen giriş kaynağını gösteren bir ileti görüntülenir.
▯▯	**PIP/PBP** işlevine yönelik ayarların yapılandırılması gerektiğinde bu düğmeye basın.
⏻	Ekranı açın veya kapatın.
İşlev Tuşu Kılavuzu	Üründeki bir kontrol düğmesine basıldığında, ekran menüsü açılmadan önce İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülenir. (Kılavuz, basılan düğmenin işlevini gösterir.) Kılavuz görüntülendiğinde ekran menüsüne erişmek için aynı düğmeye tekrar basın. İşlev Tuşu Kılavuzu, işleve veya ürün modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ürünün kendisine bakın.

1.2.2 Arka Taraf

Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir.

Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.



Bağlantı Noktası	Açıklama
	Monitörünüzün elektrik kablosunu ürünün arkasındaki [POWER IN] bağlantı noktasına takın.
	DVI kablosu aracılığıyla bir kaynak cihaza bağlanır.
	HDMI kablosuyla bir kaynak aygıta bağlanır.
	DP kablosuyla bir PC'ye bağlar.
	USB kablosu aracılığıyla PC'ye bağlanır. Bu bağlantı noktası yalnızca PC'ye bağlanabilir.

Bağlantı Noktası	Açıklama
	USB aygıtını takın. Sürüm 3.0 veya daha düşük USB kablolarıyla uyumludur. Yalnızca [SS 1] ve [SS 2] bağlantı noktaları kullanılarak yüksek hızda şarj yapılabilir. Bu bağlantı noktaları, cihazları tipik USB bağlantı noktalarından daha hızlı şarj eder. Hız bağlı cihazlara göre değişkenlik gösterir.
 AUDIO OUT	Kulaklık gibi bir ses giriş aygıtına bağlanır.
 AUDIO IN	Ses kablosu kullanarak ses giriş kaynağına bağlanın.

1.3 Kurulum

1.3.1 Altlığın Takılması

- Ürünü kurmadan önce, ekran aşağı tarafa bakacak şekilde düz ve sabit bir yüzey üzerine koyun.
- Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.



Düz bir zemin üzerine koruyucu bir örtü veya minder yerleştirin. Sonra, ürünü örtünün veya minderin üzerine yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin. Altlık gövdesini yaklaşık 90˚ döndürün.



Altlığı döndürdükten sonra, ürünü dik olarak yerleştirin.

- Dikkat



Ellerinizi dönüş alanından uzak tutun.

Elinizi altlık gövdesinin altına koymayın.



Ürünü yalnızca altlıkla ters bir şekilde tutmayın.

1.3.2 Duvara Montaj Kitinin veya Masaüstü Altlığının Takılması

Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir.

Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.

Montajdan Önce

Ürünü kapatın ve güç kablosunu fişten çıkarın.



Düz bir zemin üzerine koruyucu bir örtü veya minder yerleştirin. Sonra, ürünü örtünün veya minderin üzerine yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.



Köşelerini oklarla gösterilen yönde çekerek arka kapağı çıkarın.



Kapağı ürünün arkasından oklarla gösterilen yöne doğru sökün.



Ürünün arkasındaki vidayı çıkarın.



Altlığı kaldırım sökün.

Duvara Montaj Kitinin veya Masaüstü Altlığının Takılması



A Duvara montaj kitini veya masaüstü altlığını buraya takın

B Duvar montaj braketi (isteğe bağlı)

Çentikleri hizalayın ve üründeki braket üzerinde bulunan vidaları takmak istediğiniz duvara montaj kitindeki veya masaüstü altlığındaki ilgili parçalarla iyice sıkın.

Notlar

- Standart uzunluktan daha uzun bir vidanın kullanılması ürünün dahili parçalarına hasar verebilir.
- VESA standartlarına uygun bir duvara montaj için gerekli vidaların uzunluğu teknik özelliklere bağlı olarak değişebilir.
- VESA standartlarına uymayan vidalar kullanmayın. Duvara montaj kitini veya masaüstü altlığını aşırı kuvvet kullanarak takmayın. Ürün hasar görebilir veya düşebilir ve kişisel yaralanmaya yol açabilir. Samsung, uygun olmayan vidaların kullanılmasından veya duvara montaj kitinin veya masaüstü altlığının aşırı kuvvet kullanılarak takılmasından kaynaklanan herhangi bir hasardan ötürü sorumlu tutulamaz.
- Samsung, belirtilenin dışında bir duvara montaj kiti kullanılmasından veya duvara montaj kitini kendi başınıza takmaya çalışmanızdan kaynaklanan herhangi bir ürün hasarından veya kişisel yaralanmadan sorumlu tutulamaz.
- Ürünü bir duvara monte etmek için, duvara 10 cm veya daha uzun olarak monte edilebilen bir duvara montaj kiti satın aldığınızdan emin olun.
- Standartlara uygun bir duvara montaj kiti kullandığınızdan emin olun.
- Ürünü duvara montaj kitiyle bir duvara takmak için altılığı çıkarın.

1.3.3 Ürün Eğimini ve Yüksekliğini Ayarlama

Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir.

Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.



- Monitör eğimi ve yüksekliği ayarlanabilir.
- Ürünü üst tarafta ortadan tutarak yüksekliği dikkatle ayarlayın.

1.3.4 Monitör Ekranını Döndürme

Monitörü aşağıda gösterildiği gibi döndürebilirsiniz.



- Ekranı ok yönünü takip ederek ayarlayın.
- Ekranı masaüstüne tamamen dik olana kadar saat yönünde döndürün.
- Ekranı yatırmadan döndürürseniz veya saat yönünün tersine döndürürseniz monitör zarar görebilir.

1.3.5 Hırsıza Karşı Kilit

Hırsıza karşı kilit halka açık yerlerde bile ürünü güvenle kullanmanızı sağlar. Kilitleme cihazının şekli ve kilitleme yöntemi üreticiye bağlıdır. Ayrıntılar için, hırsıza karşı kilitleme cihazı ile sunulan kullanıcı kılavuzuna bakın. Kilit cihazı ayrı olarak satılır.



Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.

Hırsıza karşı kilitleme cihazını kilitlemek için:

1. Hırsıza karşı kilitleme cihazınızın kablosunu masa gibi ağır bir nesneye sabitleyin.
2. Kablonun bir ucunu diğer uçtaki halkaya geçirin.
3. Kilitleme cihazını, ürünün arkasındaki hırsıza karşı kilit yuvasına takın.
4. Kilitleme cihazını kilitleyin.

- Hırsıza karşı kilitleme cihazı ayrı olarak satın alınabilir.
- Ayrıntılar için, hırsıza karşı kilitleme cihazı ile sunulan kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Hırsıza karşı kilitleme cihazları elektronik ürün satıcılarından ya da çevrimiçi olarak satın alınabilir.

1.4 "MagicRotation Auto"

"MagicRotation Auto" işlevi, bir dönme sensörüyle donatılmış monitörlerin dönüşünü algılar ve Windows ekranını buna göre döndürür.

[Yazılım yüklemesi]

1. Ürünle birlikte verilen kullanım kılavuzu CD'sini CD-ROM sürücüsüne takın.
2. Kuruluma devam etmek için, ekranda verilen talimatları izleyin.

Kurulumdan sonra uygulama menüsü işletim sisteminin dilinde görüntülenir.
(Bu durum, Windows'un temel ilkeleriyle uyumludur.)

[Dikkat]

1. Yalnızca Windows 7 ile uyumludur (32 bit veya 64 bit) ve Windows 8 (32 bit veya 64 bit).
2. DDC/CI ve MS API standartlarına uygun bir grafik kartıyla uyumludur
   Daha önce belirtilen standartlarla uyumlu olmayan bir grafik kartıyla, "MagicRotation Auto" işlevi kullanılamayabilir.
3. İşlevin performansını en üst düzeye çıkarmak için, grafik kartı sürücüsünü güncelleştirerek en yeni sürümünü edinin.
4. Yükleme dili olarak on dört dil kullanılabilmektedir.

   English, Français, Deutsch, Magyar, Italiano, Polski, Português
   Русский, Español, Svenska, Türkçe, 日本語, 汉语, 한국어
5. Windows 7'de ekran çözünürlüğü menüsünde yön "Yatay" modundan farklı bir moda ayarlanırsa, "MagicRotation Auto" işlevi düzgün çalışmayabilir.
6. Monitör döndürüldüğünde, OSD menüsü görüntülenir. Monitör döndürüldüğünde, grafik kartına bağlı olarak ekran yeniden yapılandırma işlemi görüntülenebilir veya ekran yanması görülebilir. Bu, Windows işletim sistemi tarafından gerçekleştirilir ve ürünle hiçbir ilgisi yoktur.
7. Monitör döndürüldüğünde ekranın da otomatik olarak döndürülmesini istemezseniz, Windows işletim sistemini kilitlemek için Windows ve L tuşlarına aynı anda basın. İşletim sistemi kilitlenemezse, bunun nedeni Windows API'nin kısıtlamalarıdır ve ürünle hiçbir ilgisi yoktur.

1.5 Monitörü Döndürme

Monitörü döndürürken, dönüş açısı monitör ekranında gösterilir.



Ekran döndüğünde, ekran (OSD) menüsü öğeleri otomatik olarak döner.



[Dikkat]

1. "MagicRotation Auto" yazılımı monitörde yüklü değilse ekrandaki içerik döndürülemez. Ancak OSD menüsü 90˚ döndürülebilir ve düzgün şekilde görüntülenebilir.
2. Döndürülen OSD menüsü, döndürülmeden öncekinden farklı bir modda görüntülenir.

2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma

2.1 Bağlamadan Önce

2.1.1 Ön bağlantı kontrol noktaları

- Bir kaynak cihaz bağlamadan önce, birlikte verilen kullanım kılavuzunu okuyun.
  Kaynak cihazlardaki bağlantı noktalarının sayısı ve konumu cihazdan cihaza farklılık gösterir.
- Tüm bağlantılar tamamlanıncaya kadar, güç kablosu bağlamayın.
  Bağlantı sırasında güç kablosunun bağlanması ürüne zarar verebilir.
- Bağlamak istediğiniz ürünün arkasındaki bağlantı noktalarının türünü kontrol edin.

2.2 PC'yi Bağlama ve Kullanma

PC'niz için uygun bir bağlantı yöntemi seçin.

- Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
- Ekranın düzgün şekilde görüntülenebilmesi için bir satıcıdan alınmış DVI - DP, HDMI - DP, mikro HDMI - DP kablo veya standart dışı hiçbir kablo kullanmayın. Ürünle birlikte verilen kabloları kullanmanız önerilir.

2.2.1 DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma

Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.



1 DVI kablosunu ürünün arkasındaki [DVI IN] bağlantı noktasına ve PC'deki DVI bağlantı noktasına bağlayın.

2 Giriş kaynağını **DVI**'ye geçirmek için [⮌/⮈] düğmesine basın.

- Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.
- Ses destekleniyorsa ve stereo kablosu bağlıysa, ürünün ön kısmında bulunan [• / •] düğmeleri kullanılarak **Ses** ayarlanabilir.
- Ürünle birlikte verilmeyen bir DVI kablosunun kullanılması görüntü çözünürlüğünü düşürebilir.

2.2.2 Bir DVI-HDMI Kablosu Kullanarak Bağlanma

Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.

Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.



1 HDMI-DVI kablosunu ürünün arkasındaki [DVI IN] bağlantı noktasına ve PC'deki HDMI bağlantı noktasına bağlayın.

2 Giriş kaynağını **DVI**'ye geçirmek için [/] düğmesine basın.

- Ses destekleniyorsa ve stereo kablosu bağlıysa, ürünün ön kısmında bulunan [• / •] düğmeleri kullanılarak **Ses** ayarlanabilir.
- Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.

2.2.3 HDMI Kablosu Kullanarak Bağlama

Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.

Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.



1 HDMI kablosunu ürünün arkasındaki [HDMI IN] bağlantı noktasına ve PC'deki HDMI bağlantı noktasına bağlayın.

2 Giriş kaynağını **HDMI**'ye geçirmek için [⇆/⏎] düğmesine basın.



- Ses destekleniyorsa, ürünün ön kısmında bulunan [• / •] düğmeleri kullanılarak **Ses** ayarlanabilir.
- Ürün HDMI kablosuyla bilgisayara bağlıyken seslerin duyulabilmesi için **PC/AV Modu** seçeneğini **PC** olarak ayarlayın.
- Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.

2.2.4 Bir HDMI/DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma

Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.

Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.



1 HDMI-DVI kablosunu ürünün arkasındaki [HDMI IN] bağlantı noktasına ve PC'deki DVI bağlantı noktasına bağlayın.

2 Giriş kaynağını **HDMI**'ye geçirmek için [⇆/⇆] düğmesine basın.



- Bilgisayar bağlantısı için HDMI'dan DVI'ya kablo kullanıldığında, sesleri duyabilmek için bir ses kablosu takın ve **PC/AV Modu** ayarını **DVI PC** olarak değiştirin.
- Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.

2.2.5 DP Kablosu Kullanarak Bağlanma

Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.

Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.



1 DP kablosunun bir ucunu ürünün yanındaki [DP IN] bağlantı noktasına ve diğer ucunu PC'deki DP bağlantı noktasına bağlayın.

2 Giriş kaynağını **EkranPortu1**'ye geçirmek için [⇄/⏎] düğmesine basın.

- Ses destekleniyorsa, ürünün ön kısmında bulunan [• / •] düğmeleri kullanılarak **Ses** ayarlanabilir.
- Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.

2.2.6 Kulaklıkları ve Hoparlörleri Bağlama

Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.

Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.



1 Stereo kablosunu ürünün arkasındaki [AUDIO IN] bağlantı noktasına ve PC'deki AUDIO OUT (SES ÇIKIŞI) bağlantı noktasına bağlayın.

2 Üründeki [AUDIO OUT] girişine kulaklık veya hoparlör gibi bir ses çıkış aygıtı bağlayın.

- Stereo kablosu bağlıysa, ürünün ön kısmında bulunan [• / •] düğmeleri kullanılarak **Ses** ayarlanabilir.
- Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.

2.2.7 Gücü Bağlama

- Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
- Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

- Ürünü kullanmak için, güç kablosunu bir güç çıkışına ve ürün üzerindeki [POWER IN] bağlantı noktasına bağlayın.



Giriş voltajı otomatik olarak açılır.

2.2.8 Bağlı Kabloları Düzenleme



KABLO KILIFINI okla gösterilen yönde kaydırarak kaldırın.



Kabloları sağ taraftaki kablo tutucusunun içine yerleştirin.



KABLO KILIFINI tutun ve kabloları ALTLIK ARKASINDAKİ çentiklere yerleştirin.



Altlığın alt kısmını sol elinizle dikkatli şekilde tutun ve sağ elinizin baş parmağıyla KABLO KILIFINI yerine oturana kadar yukarı doğru kaydırın.



Böylece kurulum tamamlanmış olur.

2.3 Ürünü bir PC'ye USB HUB Olarak Bağlama

2.3.1 Ürüne PC bağlama

Ürün, USB kablosu aracılığıyla bir PC'ye bağlanarak HUB işlevi görebilir. Cihazı PC'ye bağlamak zorunda kalmadan, bir kaynak cihazı doğrudan ürüne bağlayıp cihazı üründen denetleyebilirsiniz.

Ürünü bir USB HUB'ı olarak kullanmak için, ürünü PC'ye bir USB kablosu kullanarak bağlayın.



USB kablosunu ürünün arkasındaki [ ] girişine ve PC'deki USB [ ] girişine takın.

Ürünü PC'ye bağlamak için bir USB 2.0 kablosu kullanılabilir. Ancak USB 3.0 işlevinden tam olarak yararlanmak istiyorsanız ürünü PC'ye bağlamak için USB 3.0 kablosu kullanın. PC'nin USB 3.0 desteklediğinden emin olun.

2.3.2 Ürünü USB HUB Olarak Kullanma

Ürünü bir hub olarak kullanarak, ürüne aynı anda çeşitli kaynak aygıtlarını bağlayın ve kullanın.

PC'nin sınırlı sayıda giriş/çıkış bağlantı noktası olduğundan, PC aynı anda birden çok kaynak aygıtına bağlanamaz. Üründeki HUB özelliği, aynı anda birden çok kaynak aygıtını PC'ye bağlamadan ürünün USB bağlantı noktalarına bağlamanıza olanak tanıdığından çalışma verimliliğinizi artırır.



PC'ye birden çok kaynak aygıtı bağlanırsa, PC'nin çevresindeki birçok kablo dağınık bir görüntüye neden olabilir. Aygıtların doğrudan ürüne bağlanması bu rahatsızlığı ortadan kaldırır.

Ürün bilgisayara bağlıyken, ürüne MP3 çalar veya akıllı telefon gibi bir mobil cihaz bağlayın. Bu, cihazı bilgisayardan kumanda etmenize veya cihazı şarj etmenize olanak tanır.

- Bir kaynak cihazı daha hızlı algılamak ve başlatmak için cihazı USB 3.0 bağlantı noktasına bağlayın.
- Harici yığın depolama HDD cihazları için harici güç kaynağı gereklidir. Bu aygıtı güç kaynağına bağladığınızdan emin olun.

- Yalnızca [SS 1] ve [SS 2] bağlantı noktaları kullanılarak yüksek hızda şarj yapılabilir. Bu bağlantı noktaları, cihazları tipik USB bağlantı noktalarından daha hızlı şarj eder. Hız bağlı cihazlara göre değişkenlik gösterir.
- Güç tasarrufu modunda pil şarj etmek mümkündür. Bununla birlikte, ürün kapalıyken şarj işlemi yapılamaz.
- Güç kablosu elektrik prizinden çıkarıldığında pil şarj edilemez.
- Mobil cihazlar ayrıca satın alınır.

2.4 Sürücü Yükleme

- Bu ürünün ilgili sürücülerini yükleyerek bu ürünün en iyi çözünürlüğünü ve frekansını ayarlayabilirsiniz.
- Kurulum sürücüsü bu ürünle birlikte verilen CD'de yer alır.
- Sağlanan dosya hatalıysa, Samsung ana sayfasını (http://www.samsung.com/) ziyaret edin ve dosyayı indirin.

1. Ürünle birlikte verilen kullanım kılavuzu CD'sini CD-ROM sürücüsüne takın.
2. "Windows Driver" öğesini tıklatın.
3. Kuruluma devam etmek için, ekranda verilen talimatları izleyin.
4. Ürün modelinizi model listesinden seçin.


SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
Samsung ****
OK
CANCEL

5. Ekran Özellikleri öğesine gidin ve çözünürlüğün ve yenileme hızının uygun olduğunu kontrol edin.
   Daha ayrıntılı bilgi için, Windows İşletim Sisteminize bakın.

2.5 En Uygun Çözünürlüğü Ayarlama

Ürünü satın aldıktan sonra ilk kez açarsanız, en uygun çözünürlüğü ayarlamayla ilgili bir bilgilendirme iletisi görüntülenir.

Ürün üzerinden dil seçin ve bilgisayarınızın çözünürlüğünü en uygun ayara getirin.



1 İstediğiniz dile gitmek için [• / •] düğmesine basın ve [⏎] düğmesine basın.

2 Bilgilendirme iletisini gizlemek için [▥] veya [⏎] öğesine basın.

- En uygun çözünürlük seçilmezse, ürün kapatılıp açıldıktan sonra bile bu ileti, belirtilen süre boyunca en çok üç kez daha görünür.
- En uygun çözünürlük ayrıca PC'nizdeki **Denetim Masası**'ndan seçilebilir.

3 Ekran Ayarı

Parlaklık gibi ekran ayarlarını yapılandırın.

Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.

3.1 Parlaklık

Görüntünün genel parlaklığını ayarlayın. (Aralık: 0~100)

Daha yüksek bir değer görüntünün daha parlak görüntülenmesini sağlar.

- SAMSUNG MAGICBright, **Dinamik Kontrast** moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
- **Eko Işık Sensörü** veya **Eko Tasarruf** ayarı **Açık** olarak yapıldığında bu menü kullanılamaz.

3.1.1 Parlaklık Öğesini Yapılandırma

1. İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [▥] düğmesine basın.
2. [• / •] öğesine basarak **Resim** öğesine gidin ve ürün üzerinde [⮌/⮎] öğesine basın.
3. [• / •] öğesine basarak **Parlaklık** öğesine gidin ve ürün üzerinde [⮌/⮎] öğesine basın.

   Aşağıdaki ekran görüntülenir.



4. [• / •] düğmesini kullanarak **Parlaklık** ayarını yapın.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

3.2 Kontrast

Nesneler ve arkaplan arasındaki kontrastı ayarlayın. (Aralık: 0~100)

Daha yüksek bir değer nesneleri daha net bir hale getirmek için kontrastı arttırır.

- SAMSUNG MAGIC**Bright** **Sinema** veya **Dinamik Kontrast** modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.
- **Oyun Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
- **PIP/PBP Modu** - **Açık** ve **Boyut** - ▣▣ (PBP Modu) olarak ayarlandığında bu menü kullanılamaz.

3.2.1 Kontrast Yapılandırma

1. İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [▥] düğmesine basın.
2. [• / •] öğesine basarak **Resim** öğesine gidin ve ürün üzerinde [⮌/⮎] öğesine basın.
3. [• / •] öğesine basarak **Kontrast** öğesine gidin ve ürün üzerinde [⮌/⮎] öğesine basın.
   Aşağıdaki ekran görüntülenir.



4. [• / •] düğmesini kullanarak **Kontrast** ayarını yapın.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

3.3 Netlik

Nesnelerin genel hattını daha net veya bulanık hale getirin. (Aralık: 0~100)

Daha yüksek bir değer nesnelerin genel hattını daha net hale getirir.

- SAMSUNG MAGIC**Bright Sinema** veya **Dinamik Kontrast** modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.
- SAMSUNG MAGIC**Upscale**, **Mod 1** veya **Mod 2** modundayken bu menü kullanılmaz.
- **Oyun Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
- **PIP/PBP Modu Açık** olarak ayarlandığında, kullanılamaz.

3.3.1 Netlik Yapılandırma

1. İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [▥] düğmesine basın.
2. [• / •] öğesine basarak **Resim** öğesine gidin ve ürün üzerinde [⮌/⮎] öğesine basın.
3. [• / •] öğesine basarak **Netlik** öğesine gidin ve ürün üzerinde [⮌/⮎] öğesine basın.
   Aşağıdaki ekran görüntülenir.



4. [• / •] düğmesini kullanarak **Netlik** ayarını yapın.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

3.4 Oyun Modu

Oyun modu için ürünün ekran ayarlarını yapılandırın. Bilgisayarda oyun oynarken veya PlayStation™ ya da Xbox™ gibi bir oyun konsolu bağlı olduğunda bu özelliği kullanın.

PIP/PBP Modu Açık olarak ayarlandığında, kullanılamaz.

3.4.1 Oyun Modu Yapılandırması

1. İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [▥] düğmesine basın.
2. [• / •] öğesine basarak **Resim** öğesine gidin ve ürün üzerinde [⮌/⮎] öğesine basın.
3. [• / •] düğmesine basarak **Oyun Modu** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.
   Aşağıdaki ekran görüntülenir.



4. İstediğiniz seçeneğe gitmek için [• / •] düğmesine basın ve [⮌/⮎] düğmesine basın.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

- Monitör kapandığında, güç tasarrufu moduna girdiğinde veya giriş kaynakları değiştiğinde **Oyun Modu**, **Açık** olarak ayarlanmış olsa bile **Kapalı** konumuna gelir.
- **Oyun Modu** seçeneğinin her zaman etkin olmasını istiyorsanız, **Daima Açık** seçeneğini belirleyin.

3.5 SAMSUNG MAGIC Bright

Bu menü, ürünün kullanılacağı ortama uygun olarak optimum resim kalitesi sağlar.

- **Eko Işık Sensörü** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
- **Oyun Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
- **PIP/PBP Modu Açık** olarak ayarlandığında, kullanılamaz.

Parlaklığı tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz.

3.5.1 SAMSUNG MAGIC Bright'ı Yapılandırma

1. İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [ ] düğmesine basın.
2. [• / •] öğesine basarak **Resim** öğesine gidin ve ürün üzerinde [/] öğesine basın.
3. [• / •] düğmelerine basarak **SAMSUNG MAGIC Bright** öğesine gidin ve üründe [/] düğmesine basın. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



- **Kişisel**: Kontrast ve parlaklığı gerektiği gibi özelleştirin.
- **Standart**: Belge düzenleme veya Internet'i kullanma için uygun resim kalitesi elde edin.
- **Sinema**: Video ve DVD içerikleri izlemek için uygun TV parlaklığını ve netliğini elde edin.
- **Dinamik Kontrast**: Otomatik kontrast ayarlamasıyla dengeli parlaklık elde edin.



Harici giriş DVI/HDMI/DP ile bağlandığında ve **PC/AV Modu** **AV** olarak ayarlandığında, **SAMSUNG MAGIC Bright** fabrikada önceden ayarlanmış dört görüntü ayarına (**Dinamik**, **Standart**, **Sinema** and **Kişisel**) sahip

olur. **Dinamik**, **Standart**, **Sinema** ya da **Kişisel** ayarlarından birini etkinleştirebilirsiniz. Otomatik olarak kişiselleştirilmiş resim ayarlarınızı çağıran **Kişisel** ayarını seçebilirsiniz.

- **Dinamik**: **Standart** moduna göre görüntüleri daha net görmek için bu modu seçin.
- **Standart**: Ortam aydınlık olduğunda bu modu seçin. Bu mod, aynı zamanda net bir görüntü de sağlar.
- **Sinema**: Ortam karanlık olduğunda bu modu seçin. Bu mod, enerji tasarrufu sağlar ve gözlerinizin daha az yorulmasını sağlar.
- **Kişisel**: Görüntüyü tercihlerinize göre ayarlamak için bu modu seçin.

4 İstediğiniz seçeneğe gitmek için [• / •] düğmesine basın ve [⮌/⮎] düğmesine basın.

5 Seçilen seçenek uygulanır.

3.6 SAMSUNG MAGIC Upscale

SAMSUNG MAGIC**Upscale** işlevi, görüntü ayrıntılarının katmanlarını ve görüntünün canlılığını iyileştirebilir.

- Bu işlevin düşük çözünürlüklü görüntülerde daha belirgin etkileri vardır.
- SAMSUNG MAGIC**Bright**, **Sinema** veya **Dinamik Kontrast** modundayken bu menü kullanılamaz.
- **Oyun Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

3.6.1 SAMSUNG MAGIC Upscale'ı Yapılandırma

1. İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [ ] düğmesine basın.
2. [• / •] öğesine basarak **Resim** öğesine gidin ve ürün üzerinde [/] öğesine basın.
3. [• / •] öğesine basarak SAMSUNG MAGIC**Upscale** öğesine gidin ve ürün üzerinde [/] öğesine basın. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



Mod 1 moduyla karşılaştırıldığında, **Mod 2** daha güçlü bir etkiye sahiptir.

4. İstediğiniz seçeneğe gitmek için [• / •] düğmesine basın ve [/] düğmesine basın.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

3.7 Renk

Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.

- Ekranın renk tonunu ayarlayın. SAMSUNG MAGIC**Bright**, **Sinema** veya **Dinamik Kontrast** moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
- **Oyun Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
- **PIP/PBP Modu Açık** olarak ayarlandığında, kullanılamaz.

3.7.1 Renk Yapılandırması

1. İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [▥] düğmesine basın.
2. [• / •] öğesine basarak **Resim** öğesine gidin ve ürün üzerinde [⮌/⮎] öğesine basın.
3. [• / •] öğesine basarak **Renk** öğesine gidin ve ürün üzerinde [⮌/⮎] öğesine basın. Aşağıdaki ekran görüntülenir.





- **Kırmızı** : Kırmızı doygunluk seviyesini ayarlayın. 100'e daha yakın olan değerler renk için daha fazla yoğunluğu ifade eder.
- **Yeşil** : Yeşil doygunluk seviyesini ayarlayın. 100'e daha yakın olan değerler renk için daha fazla yoğunluğu ifade eder.
- **Mavi** : Mavi doygunluk seviyesini ayarlayın. 100'e daha yakın olan değerler renk için daha fazla yoğunluğu ifade eder.
- **Renk Tonu** : Görüntüleme ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde uyan renk tonunu seçin.
  - **Soğuk 2**: Renk sıcaklığını **Soğuk 1**'den daha soğuk olacak şekilde ayarlayın.

- **Soğuk 1**: Renk sıcaklığını **Normal** modundan daha soğuk olacak şekilde ayarlayın.
- **Normal**: Standart renk tonunu görüntüleyin.
- **Sıcak 1**: Renk sıcaklığını **Normal** modundan daha sıcak olacak şekilde ayarlayın.
- **Sıcak 2**: Renk sıcaklığını **Sıcak 1**'den daha sıcak olacak şekilde ayarlayın.
- **Kişisel**: Renk tonunu özelleştirin.

Harici giriş, DVI/HDMI/DP ile bağlandığında ve **PC/AV Modu**, **AV** olarak ayarlandığında, **Renk Tonu** fabrikada önceden ayarlanmış dört renk sıcaklığı ayarına (**Soğuk**, **Normal**, **Sıcak** ve **Kişisel**) sahip olur.

- **Gamma**: Parlaklığın orta seviyesini ayarlayın.
  - **Mod 1**
  - **Mod 2**
  - **Mod 3**

4 İstediğiniz seçeneğe gitmek için [• / •] düğmesine basın ve [⮌/⮎] düğmesine basın.

5 Seçilen seçenek uygulanır.

3.8 HDMI Siyhlk Dzy

Bir DVD oynatıcı veya set üstü kutusu ürüne HDMI ile bağlanmışsa, bağlı kaynak cihaza bağlı olarak görüntü kalitesi bozulması (kontrast/renk bozulması, siyahlık düzeyi, vb.) meydana gelebilir. Bu durumda, görüntü kalitesini ayarlamak için **HDMI Siyhlk Dzy** kullanılabilir. Bu durumda, **HDMI Siyhlk Dzy** işlevini kullanarak bozuk görüntü kalitesini düzeltin.

- Bu işlev yalnızca **HDMI** modunda kullanılabilir.
- **PIP/PBP Modu Açık** olarak ayarlandığında, kullanılamaz.

3.8.1 HDMI Siyhlk Dzy Ayarlarını Yapılandırma

1. İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [▥] düğmesine basın.
2. [• / •] öğesine basarak **Resim** öğesine gidin ve ürün üzerinde [⮌/⮎] öğesine basın.
3. [• / •] düğmesine basarak **HDMI Siyhlk Dzy** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



- **Normal**: Kontrast oranı bozulması olmadığında, bu modu seçin.
- **Düşük** : Kontrast oran bozulması olduğunda, siyahlık düzeyini azaltmak ve beyazlık seviyesini arttırmak için bu modu seçin.

4. İstediğiniz seçeneğe gitmek için [• / •] düğmesine basın ve [⮌/⮎] düğmesine basın.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

HDMI Siyhlk Dzy bazı kaynak aygıtlarıyla uyumlu olmayabilir.

3.9 Yanıt Süresi

Videoların daha canlı ve doğal görünmesi için panelin yanıt hızını artırın.

Film izlemiyorsanız, en iyisi **Yanıt Süresi** seçeneğini **Standart** veya **Daha hızlı** olarak ayarlamaktır.

3.9.1 Yanıt Süresi Yapılandırma

1. İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [ ] düğmesine basın.
2. [• / •] öğesine basarak **Resim** öğesine gidin ve ürün üzerinde [/] öğesine basın.
3. [• / •] öğesine basarak **Yanıt Süresi** öğesine gidin ve ürün üzerinde [/] öğesine basın. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



4. İstediğiniz seçeneğe gitmek için [• / •] düğmesine basın ve [/] düğmesine basın.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

4 Ekran Ayarı

4.1 Görüntü Boyutu

Resim boyutunu değiştirin.

PIP/PBP Modu - **Açık** ve **Boyut** - ▮▮ (PBP Modu) olarak ayarlandığında bu menü kullanılamaz.

4.1.1 Görüntü Boyutu'i Değiştirme

1 İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [▮▮▮] düğmesine basın.

2 [• / •] düğmesine basarak **Ekran** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.

3 [• / •] öğesine basarak **Görüntü Boyutu** öğesine gidin ve ürün üzerinde [⮌/⮎] öğesine basın. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

PC modunda



- **Auto**: Resmi, giriş kaynağının en boy oranına göre görüntüleyin.
- **Genişaçı**: Resmi, giriş kaynağının en boy oranından bağımsız olarak tam ekran boyutunda görüntüleyin.

AV modunda



- **4:3**: Resmi 4:3 en boy oranıyla görüntüleyin. Videolar ve standart yayınlar için uygundur.
- **16:9**: Resmi 16:9 en boy oranıyla görüntüleyin.
- **Ekrana Sığdır**: Resmi, kesmeden orijinal en boy oranıyla görüntüleyin.

- Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde ekran boyutu değiştirilebilir.

- İşlev, ürünle sunulan bağlantı noktalarına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
  - Bir dijital çıkış cihazı DVI/HDMI/DP kablosu kullanarak bağlanmış durumda.
  - Giriş sinyali: 480p, 576p, 720p veya1080p ve monitör normal şekilde görüntüleyebiliyor (bu sinyaller her model tarafından desteklenmez).
  - Sadece harici giriş DVI/HDMI/DP ile bağlıysa ve **PC/AV Modu** **AV** olarak ayarlanmışsa ayarlanabilir.

4 İstediğiniz seçeneğe gitmek için [• / •] düğmesine basın ve [⏎] düğmesine basın.

5 Seçilen seçenek uygulanır.

4.2 Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon

Yatay Pozisyon: Ekranı sola veya sağa taşıyın.

Dikey Pozisyon: Ekranı yukarı veya aşağı taşıyın.

- Bu menü sadece **Görüntü Boyutu** ayarı **AV** modunda **Ekrana Sığdır** olarak belirlendiğinde kullanılabilir. **AV** modunda 480P, 576P, 720P veya 1080P sinyal girişi mevcutken ve monitör normal şekilde görüntüleme yapabilirken yatay konumu 0-6 düzeyde ayarlamak için **Ekrana Sığdır** öğesini seçin.
- **PIP/PBP Modu Açık** olarak ayarlandığında, kullanılamaz.

4.2.1 Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon Yapılandırması

1. İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [▥] düğmesine basın.
2. [• / •] düğmesine basarak **Ekran** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.
3. [• / •] düğmesine basarak **Yatay Pozisyon** veya **Dikey Pozisyon** öğesine geçin ve [⮌/⮎] düğmesine basın.

   Aşağıdaki ekran görüntülenir.





4. **Yatay Pozisyon** veya **Dikey Pozisyon** öğesini yapılandırmak için [• / •] düğmesine basın.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

4.3 PIP/PBP

PIP (Resim İçinde Resim) işlevi ekranı iki parçaya ayırır. Bir kaynak cihaz ana ekranda görüntülenirken başka bir kaynak cihaz ek pencerelerde görüntülenir.

PBP (Resme Göre Resim) işlevi ekranı ikiye böler ve görüntüyü ekranın sol ve sağ yanlarında aynı anda iki farklı kaynak cihazdan görüntüler.

- Windows 7 ve Windows 8 ile uyumludur.
- **PIP/PBP** işlevi, kullanılan grafik kartının teknik özelliklerine bağlı olarak kullanılamayabilir. Optimum çözünürlük seçildiğinde, ekran **PIP/PBP** modunda boşsa, **Denetim Masası** → **Görüntü** → **Ekran Çözünürlüğü** öğesine gidin ve PC'de **Algıla** öğesini tıklatın. (Talimatlar Windows 7'ye dayanmaktadır.) Çözünürlük en uygun çözünürlüğe ayarlandığında ekran boşsa, çözünürlüğü 1280 x 1024 olarak değiştirin.



- Resim kalitesini en iyi hale getirmek için 2K (2560 x 1440) çözünürlüğü destekleyen bir grafik kartının kullanılması tavsiye edilir.
- **PIP/PBP** işlevi etkinleştirildiğinde, grafik kartı ve Windows sistemi arasındaki bir uyum sorunu nedeniyle çözünürlük otomatik olarak optimum çözünürlüğe geçmeyebilir. **PIP/PBP Modu** ayarını **Kapalı** olarak ayarlayın ya da Windows arayüzünü kullanarak çözünürlüğü manuel olarak en uygun çözünürlüğe getirin.

4.3.1 PIP/PBP Modu'nu Yapılandırma

PIP/PBP işlevini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

1. İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [ ] düğmesine basın.
2. [• / •] düğmesine basarak **Ekran** öğesine gidin ve üründe [/] düğmesine basın.
3. [• / •] düğmesine basarak **PIP/PBP** öğesine gidin ve üründe [/] düğmesine basın.
4. [• / •] düğmesine basarak **PIP/PBP Modu** öğesine gidin ve üründe [/] düğmesine basın.

   Aşağıdaki ekran görüntülenir.







- **Kapalı** / **Açık**

5. İstediğiniz seçeneğe gitmek için [• / •] düğmesine basın ve [/] düğmesine basın.
6. Seçilen seçenek uygulanır.

4.3.2 Boyut Yapılandırması

Alt ekranın boyutunu ve en boy oranını seçin.

1. İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [ ] düğmesine basın.
2. [• / •] düğmesine basarak **Ekran** öğesine gidin ve üründe [/] düğmesine basın.
3. [• / •] düğmesine basarak **PIP/PBP** öğesine gidin ve üründe [/] düğmesine basın.
4. [• / •] düğmesine basarak **Boyut** öğesine gidin ve üründe [/] düğmesine basın.

   Aşağıdaki ekran görüntülenir.



- : Ekranın sağ ve sol kısımları için en uygun çözünürlüğün 1280 x 1440 (genişlik x yükseklik) olduğu PBP modunu kullanmak istiyorsanız bu simge görüntüsünü seçin.
- : Alt ekran için en uygun çözünürlüğün 720 x 480 (genişlik x yükseklik) olduğu PIP modunu kullanmak istiyorsanız bu simge görüntüsünü seçin.
- : Alt ekran için en uygun çözünürlüğün 1280 x 720 (genişlik x yükseklik) olduğu PIP modunu kullanmak istiyorsanız bu simge görüntüsünü seçin.

5. İstediğiniz seçeneğe gitmek için [• / •] düğmesine basın ve [/] düğmesine basın.
6. Seçilen seçenek uygulanır.

4.3.3 Konum'u Yapılandırma

Kullanılabilir seçeneklerden alt ekranın pozisyonunu seçin.

1 İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [ ] düğmesine basın.

2 [• / •] düğmesine basarak **Ekran** öğesine gidin ve üründe [/] düğmesine basın.

3 [• / •] düğmesine basarak **PIP/PBP** öğesine gidin ve üründe [/] düğmesine basın.

4 [• / •] düğmesine basarak **Konum** öğesine gidin ve üründe [/] düğmesine basın.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.



- / / /

5 İstediğiniz seçeneğe gitmek için [• / •] düğmesine basın ve [/] düğmesine basın.

6 Seçilen seçenek uygulanır.

- PBP seçildiğinde kullanılamaz.
- Giriş sinyali dengeli değilse, ekran titreyebilir.

4.3.4 Ses Kaynağı Yapılandırması

Sesi duymak istediğiniz ekranı ayarlayın.

1 İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [ ] düğmesine basın.

2 [• / •] düğmesine basarak **Ekran** öğesine gidin ve üründe [/] düğmesine basın.

3 [• / •] düğmesine basarak **PIP/PBP** öğesine gidin ve üründe [/] düğmesine basın.

4 [• / •] düğmesine basarak **Ses Kaynağı** öğesine gidin ve üründe [/] düğmesine basın.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.

Simgenin beyaz alanı, **Ses Kaynağı** kaynağının ana ekran/alt ekran ya da sol/sağ ekrandan geldiğini gösterir.

PIP



- /

PBP



- /

5 İstediğiniz seçeneğe gitmek için [• / •] düğmesine basın ve [/] düğmesine basın.

6 Seçilen seçenek uygulanır.

4.3.5 Kaynak Yapılandırması

Her bir ekran için kaynağı seçin.

PIP

1 İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [ ] düğmesine basın.

2 [• / •] düğmesine basarak **Ekran** öğesine gidin ve üründe [/] düğmesine basın.

3 [• / •] düğmesine basarak **PIP/PBP** öğesine gidin ve üründe [/] düğmesine basın.

4 **Kaynak** öğesine gitmek için [• / •] düğmesine ve [/] düğmesine basın (PIP modunda kullanılabilir (**Boyut** /)).

Aşağıdaki ekran görüntülenir.



- **DVI**
- **HDMI**
- **EkranPortu1**

5 İstediğiniz seçeneğe gitmek için [• / •] düğmesine basın ve [/] düğmesine basın.

6 Seçilen seçenek uygulanır.

- Ana ekrana ait giriş kaynağı değişir.
- Geçerli giriş kaynağı hariç olmak üzere, diğer iki giriş kaynağı seçilebilir.
- Giriş sinyali dengeli değilse, ekran titreyebilir.
- İşlev düğmesi açıklama sayfası görünürse, [/] düğmesine basın. Ana ekran şu sırayla değişir: **DVI** → **HDMI** → **EkranPortu1**.

PBP

1 İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [ ] düğmesine basın.

2 [• / •] düğmesine basarak **Ekran** öğesine gidin ve üründe [/] düğmesine basın.

3 [• / •] düğmesine basarak **PIP/PBP** öğesine gidin ve üründe [/] düğmesine basın.

4 **Kaynak** öğesine gitmek için [• / •] düğmesine ve [/] düğmesine basın (PBP modunda kullanılabilir (**Boyut**)).

Aşağıdaki ekran görüntülenir.





- **DVI**
- **HDMI**
- **EkranPortu1**

5 Sol veya sağ harici giriş kaynağını seçmek için [• / •] düğmesine basın.

6 [/] düğmesine basarak **Uygula** öğesine gidin ve üründe [/] düğmesine basın. **İptal** seçildiğinde [• / •] düğmesine basılması **Kaynak** ayarlarını temizler ve **PIP/PBP** kontrol menüsü sayfasını görüntüler.

- Ana ekrana ait giriş kaynağı değişir.
- Giriş sinyali dengeli değilse, ekran titreyebilir.
- Sol ve sağ ekranların giriş sinyali aynı olduğunda işlem gerçekleştirilemez.
- İşlev düğmesi açıklama sayfası görünürse, [/] düğmesine basın. Ana ekran şu sırayla değişir: **DVI** → **HDMI** → **EkranPortu1**.

4.3.6 Görüntü Boyutu Yapılandırması

Alt ekran için görüntü boyutunu seçin.

PIP

1. İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [ ] düğmesine basın.
2. [• / •] düğmesine basarak **Ekran** öğesine gidin ve üründe [/] düğmesine basın.
3. [• / •] düğmesine basarak **PIP/PBP** öğesine gidin ve üründe [/] düğmesine basın.
4. **Görüntü Boyutu** öğesine gitmek için [• / •] düğmesine ve [/] düğmesine basın (PIP modunda kullanılabilir (**Boyut** /)).

   Aşağıdaki ekran görüntülenir.

PC modunda



- **Auto**: Resmi, her bir ekran giriş kaynağının en boy oranına göre görüntüleyin.
- **Genişaçı**: Resmi, her bir giriş kaynağının en boy oranından bağımsız olarak tam ekran boyutunda görüntüleyin.

AV modunda



- **4:3**: Alt ekranın resmini 4:3 en boy oranıyla görüntüleyin. Videolar ve standart yayınlar için uygundur.
- **16:9**: Alt ekranın resmini 16:9 en boy oranıyla görüntüleyin.
- **Ekrana Sığdır**: Alt ekranın resmini, hiçbir şeyi kesmeden orijinal en boy oranıyla görüntüleyin.

- İşlev, ürünle sunulan bağlantı noktalarına bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde ekran boyutu değiştirilebilir.
  - Bir dijital çıkış cihazı DVI/HDMI/DP kablosu kullanarak bağlanmış durumda.
  - Giriş sinyali: 480p, 576p, 720p veya1080p ve monitör normal şekilde görüntüleyebiliyor (bu sinyaller her model tarafından desteklenmez).
  - Sadece harici giriş DVI/HDMI/DP ile bağlıysa ve **PC/AV Modu** **AV** olarak ayarlanmışsa ayarlanabilir.

5 İstediğiniz seçeneğe gitmek için [• / •] düğmesine basın ve [⮌/⏎] düğmesine basın.

6 Seçilen seçenek uygulanır.

PBP

1 İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [ ] düğmesine basın.

2 [• / •] düğmesine basarak **Ekran** öğesine gidin ve üründe [/] düğmesine basın.

3 [• / •] düğmesine basarak **PIP/PBP** öğesine gidin ve üründe [/] düğmesine basın.

4 **Görüntü Boyutu** öğesine gitmek için [• / •] düğmesine ve [/] düğmesine basın (PBP modunda kullanılabilir (**Boyut**)).

Aşağıdaki ekran görüntülenir.



PC modunda



- **Auto**: Resmi, her bir ekran giriş kaynağının en boy oranına göre görüntüleyin.
- **Genişaçı**: Resmi, her bir giriş kaynağının en boy oranından bağımsız olarak tam ekran boyutunda görüntüleyin.

AV modunda



- **4:3**: Alt ekranın resmini 4:3 en boy oranıyla görüntüleyin. Videolar ve standart yayınlar için uygundur.

- **16:9**: Alt ekranın resmini 16:9 en boy oranıyla görüntüleyin.
- **Ekrana Sığdır**: Alt ekranın resmini, hiçbir şeyi kesmeden orijinal en boy oranıyla görüntüleyin.

- İşlev, ürünle sunulan bağlantı noktalarına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
- Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde ekran boyutu değiştirilebilir.
  - Bir dijital çıkış cihazı DVI/HDMI/DP kablosu kullanarak bağlanmış durumda.
  - Giriş sinyali: 480p, 576p, 720p veya1080p ve monitör normal şekilde görüntüleyebiliyor (bu sinyaller her model tarafından desteklenmez).
  - Sadece harici giriş DVI/HDMI/DP ile bağlıysa ve **PC/AV Modu** **AV** olarak ayarlanmışsa ayarlanabilir.

5 İstediğiniz seçeneğe gitmek için [• / •] düğmesine basın ve [⮌/⮎] düğmesine basın.

6 Seçilen seçenek uygulanır.

4.3.7 Kontrast Yapılandırma

PIP

Alt ekranın kontrast seviyesini ayarlayın.

1 İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [ ] düğmesine basın.

2 [• / •] düğmesine basarak **Ekran** öğesine gidin ve üründe [/] düğmesine basın.

3 [• / •] düğmesine basarak **PIP/PBP** öğesine gidin ve üründe [/] düğmesine basın.

4 **Kontrast** öğesine gitmek için [• / •] düğmesine ve [/] düğmesine basın (PIP modunda kullanılabilir (**Boyut** /)).

Aşağıdaki ekran görüntülenir.



5 [• / •] düğmesini kullanarak **Kontrast** ayarını yapın.

6 Seçilen seçenek uygulanır.

PBP

Her bir ekranın kontrast seviyesini ayarlayın.

1 İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [ ] düğmesine basın.

2 [• / •] düğmesine basarak **Ekran** öğesine gidin ve üründe [/] düğmesine basın.

3 [• / •] düğmesine basarak **PIP/PBP** öğesine gidin ve üründe [/] düğmesine basın.

4 **Kontrast** öğesine gitmek için [• / •] düğmesine ve [/] düğmesine basın (PBP modunda kullanılabilir (**Boyut**)).

Aşağıdaki ekran görüntülenir.



5 [• / •] düğmesini kullanarak **Kontrast** ayarını yapın.

6 Seçilen seçenek uygulanır.

5 OSD'yi Düzenleme

Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.

5.1 Dil

Menü dilini ayarlar.

- Dil ayarında yapılan bir değişiklik ekran menü görünümüne uygulanır.
- PC'nizdeki diğer işlevlere uygulanmaz.

5.1.1 Dil Yapılandırması

1 İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [ ] düğmesine basın.

2 [• / •] düğmesine basarak **Seçenekler** öğesine gidin ve üründe [/] düğmesine basın.

3 [• / •] öğesine basarak **Dil** öğesine gidin ve ürün üzerinde [/] öğesine basın.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.

4 İstediğiniz dile gitmek için [• / •] düğmesine basın ve [/] düğmesine basın.

5 Seçilen seçenek uygulanır.

5.2 Görüntü Süresi

Ekran (OSD) menüsünü, belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kaybolacak şekilde ayarlayın.

Görüntü Süresi, OSD menüsü kaybolmadan önce geçecek süreyi belirtmek için kullanılabilir.

5.2.1 Görüntü Süresi'ni Yapılandırma

1. İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [▥] düğmesine basın.
2. [• / •] düğmesine basarak **Seçenekler** öğesine gidin ve üründe [⮌/⏎] düğmesine basın.
3. [• / •] öğesine basarak **Görüntü Süresi** öğesine gidin ve ürün üzerinde [⮌/⏎] öğesine basın. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



4. İstediğiniz seçeneğe gitmek için [• / •] düğmesine basın ve [⮌/⏎] düğmesine basın.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

5.3 Saydamlık

Menü pencerelerinin şeffaflığını ayarlayın.

5.3.1 Saydamlık'nı Değiştirme

1 İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [▥] düğmesine basın.

2 [• / •] düğmesine basarak **Seçenekler** öğesine gidin ve üründe [⮌/⏎] düğmesine basın.

3 [• / •] öğesine basarak **Saydamlık** öğesine gidin ve ürün üzerinde [⮌/⏎] öğesine basın.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.



4 İstediğiniz seçeneğe gitmek için [• / •] düğmesine basın ve [⮌/⏎] düğmesine basın.

5 Seçilen seçenek uygulanır.

6 Kurulum ve Sıfırlama

Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.

6.1 ECO

Eko Işık Sensörü ve **Eko Tasarruf** seçenekleri aynı menü sayfasında görüntülenir, böylece güç tasarrufu ayarlarını kolayca ayarlayabilirsiniz.

6.1.1 Eko Işık Sensörü

Eko Işık Sensörü özelliği görüntüleme durumunu en iyi duruma getirir ve ekran parlaklığını ortam ışık yoğunluğuna göre ayarlayarak güç tasarrufuna katkıda bulunur.

- SAMSUNG MAGIC**Bright**, **Dinamik Kontrast** modundayken bu menü kullanılamaz.
- **Oyun Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
- **Eko Tasarruf** ayarlandığında bu menü kullanılamaz.

Eko Işık Sensörü Özelliğini Yapılandırma

1. İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [▥] düğmesine basın.
2. [• / •] düğmesine basarak **Ayarlar** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮆] düğmesine basın.
3. [• / •] düğmesine basarak **ECO** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮆] düğmesine basın.
4. [• / •] düğmesine basarak **Eko Işık Sensörü** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮆] düğmesine basın. Aşağıdaki ekran görüntülenir.





- **Kapalı**: **Eko Işık Sensörü** işlevini devre dışı bırakın.
- **Açık**: Ortam ışık yoğunluğuna göre parlaklığı otomatik olarak ayarlayın.

5 İstediğiniz seçeneğe gitmek için [• / •] düğmesine basın ve [⮌/⮐] düğmesine basın.

6 Seçilen seçenek uygulanır.

Hassasiyet Yapılandırma

1 İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [▥] düğmesine basın.

2 [• / •] düğmesine basarak **Ayarlar** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.

3 [• / •] düğmesine basarak **ECO** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.

4 [• / •] düğmesine basarak **Hassasiyet** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.



- **Yüksek**: Ortam ışık yoğunluğuna bağlı olarak ekran parlaklığını çeşitli düzeylerde en yüksek seviyeye çıkaran yüksek hassasiyet.
- **Orta**: Ortam ışık yoğunluğuna bağlı olarak ekran parlaklığının çeşitli seviyelerini **Yüksek** ve **Düşük** olarak ayarlayan orta hassasiyet.
- **Düşük** : Ortam ışık yoğunluğuna bağlı olarak ekran parlaklığını çeşitli düzeylerde en yüksek seviyeye çıkaran yüksek hassasiyet.

5 İstediğiniz seçeneğe gitmek için [• / •] düğmesine basın ve [⮌/⮎] düğmesine basın.

6 Seçilen seçenek uygulanır.

Parlaklık Düzeyi Öğesini Yapılandırma

1 İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [ ] düğmesine basın.

2 [• / •] düğmesine basarak **Ayarlar** öğesine gidin ve üründe [/] düğmesine basın.

3 [• / •] düğmesine basarak **ECO** öğesine gidin ve üründe [/] düğmesine basın.

4 [• / •] öğesine basarak **Parlaklık Düzeyi** öğesine gidin ve ürün üzerinde [/] öğesine basın.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.

- **D.Parlak**: Ekranın mevcut parlaklığını arttırır.
- **Geçerli**: Ekranın mevcut parlaklığını korur.
- **Karartma**: Ekranın mevcut parlaklığını azaltır.

5 İstediğiniz seçeneğe gitmek için [• / •] düğmesine basın ve [/] düğmesine basın.

6 Seçilen seçenek uygulanır.

6.1.2 Eko Tasarruf

Eko Tasarruf işlevi, monitör paneli tarafından kullanılan elektrik akımını kontrol ederek güç tüketimini azaltır.

- SAMSUNG MAGIC**Bright**, **Dinamik Kontrast** modundayken bu menü kullanılamaz.
- **Oyun Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
- **Eko Işık Sensörü** ayarlandığında bu menü kullanılamaz.

Eko Tasarruf'yı Yapılandırma

1. İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [ ] düğmesine basın.
2. [• / •] düğmesine basarak **Ayarlar** öğesine gidin ve üründe [/] düğmesine basın.
3. [• / •] düğmesine basarak **ECO** öğesine gidin ve üründe [/] düğmesine basın.
4. [• / •] öğesine basarak **Eko Tasarruf** öğesine gidin ve ürün üzerinde [/] öğesine basın.

   Aşağıdaki ekran görüntülenir.



- **Kapalı**: **Eko Tasarruf** işlevini devre dışı bırakın.
- **Minimum**: Monitör güç tüketimini varsayılan düzeyin %75'i olarak değiştirir.
- **Maksimum**: Monitör güç tüketimini varsayılan düzeyin %50'i olarak değiştirir.

5. İstediğiniz seçeneğe gitmek için [• / •] düğmesine basın ve [/] düğmesine basın.
6. Seçilen seçenek uygulanır.

6.1.3 Eko Simgsi Gstrmi

Eko Simgsi Gstrmi Özelliğini Yapılandırma

1 İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [▥] düğmesine basın.

2 [• / •] düğmesine basarak **Ayarlar** öğesine gidin ve üründe [⮌/⏎] düğmesine basın.

3 [• / •] düğmesine basarak **ECO** öğesine gidin ve üründe [⮌/⏎] düğmesine basın.

4 [• / •] düğmesine basarak **Eko Simgsi Gstrmi** öğesine gidin ve üründe [⮌/⏎] düğmesine basın.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.

- **Kapalı**: Eko Simge Ekranı işlevini devre dışı bırakın.
- **Açık**: Eko sensörünün çalışma durumu açılır kılavuz olarak görüntülenir.

5 İstediğiniz seçeneğe gitmek için [• / •] düğmesine basın ve [⮌/⏎] düğmesine basın.

6 Seçilen seçenek uygulanır.

Notlar

- Ekran parlaklığı **Eko Işık Sensörü** açık durumdayken ortam ışık yoğunluğuna göre ayarlandıysa, ekran parlaklığının ayarlandığını gösteren yukarıdaki gibi bir açılır pencere görüntülenir.
- Ekran, ortam ışığı parlaklaştıkça daha parlak bir duruma gelirse parlaklık kaydırma çubuğu seviyesi, gösterilen bir güneş simgesiyle birlikte artar. Ekran, daha karanlık bir hale gelirse parlaklık kaydırma çubuğu düzeyi, gösterilen bir ay görüntüsüyle birlikte azalır. Parlaklık kaydırma çubuğu, sensör etkinleştikten sonra 3 saniye boyunca görüntülenir.
- Sinyali kontrolü ya da sinyal yok modundayken, monitör OSD'yi göstermez.

6.2 USB Süper Şarjı

Ürün üzerindeki USB 3.0 bağlantı noktasını kullanarak bağlı kaynak cihazın pilini hızlı bir şekilde şarj edin.

- Veri aktarımı sırasında **USB Süper Şarjı** ayarının **Açık** olarak yapılması, veri aktarımını durduracaktır. **USB Süper Şarjı** ayarını **Kapalı** olarak yaparsanız, şarj ve veri aktarımı özelliği kullanılabilir hale gelecektir.
- Yalnızca [SS 1] ve [SS 2] bağlantı noktaları kullanılarak yüksek hızda şarj yapılabilir. Bu bağlantı noktaları, cihazları tipik USB bağlantı noktalarından daha hızlı şarj eder. Hız bağlı cihazlara göre değişkenlik gösterir.

6.2.1 USB Süper Şarjı özelliğini yapılandırma

1. İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [▥] düğmesine basın.
2. [• / •] düğmesine basarak **Ayarlar** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.
3. [• / •] düğmesine basarak **USB Süper Şarjı** öğesine geçin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.
4. **USB Süper Şarjı**, **USB1** veya **USB2** öğesine gitmek için [• / •] düğmesine ve ürünün üzerindeki [⮌/⮎] düğmesine basın.

   Aşağıdaki ekran görüntülenir.



- **Kapalı**: **USB Süper Şarjı** özelliğini devre dışı bırakma
- **Açık**: USB 3.0 bağlantı noktasına bağlı bir kaynak cihazı hızlıca şarj etmek için işlevi etkinleştirin.

5 İstediğiniz seçeneğe gitmek için [• / •] düğmesine basın ve [⮌/⮆] düğmesine basın.

6 Seçilen seçenek uygulanır.

6.3 DisplayPort Ver.

Displayport tercihinizi belirtin. Displayport 1.1 sürümü Yüksek Bit Oranı 1'i destekler; 1.2 sürümü ise Yüksek Bit Oranı 2'yi destekler.

- Yanlış ayarlar ekranın kararmasına neden olabilir. Bu gerçekleşirse, cihazın teknik özelliklerini kontrol edin.
- Monitör (**DVI**, **HDMI** veya **EkranPortu1** olarak ayarlandığında) güç tasarrufu modundaysa ya da **Kabloyu Kontrol Et** mesajı görüntüleniyorsa, Ekran Menüsünü (OSD) görüntülemek için [▥] düğmesine basın. **1.1** ya da **1.2** sürümünü seçebilirsiniz.

6.3.1 DisplayPort Ver. Yapılandırması

1. İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [▥] düğmesine basın.
2. [• / •] düğmesine basarak **Ayarlar** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.
3. [• / •] düğmesine basarak **DisplayPort Ver.** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

- **1.1** / **1.2**

4. İstediğiniz seçeneğe gitmek için [• / •] düğmesine basın ve [⮌/⮎] düğmesine basın.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

6.4 PC/AV Modu

PC/AV Modu AV olarak ayarlayın. Resim boyutu genişletilir. Bu seçenek, bir film izlerken kullanışlıdır.

- Yanlızca 16:9 veya 16:10 gibi geniş modeller için sağlanır.
- Monitör (**DVI**, **HDMI** veya **EkranPortu1** olarak ayarlandığında) güç tasarrufu modundaysa ya da **Kabloyu Kontrol Et** mesajı görüntüleniyorsa, Ekran Menüsünü (OSD) görüntülemek için [▥] düğmesine basın. **PC** veya **AV** seçeneğini seçebilirsiniz.

6.4.1 PC/AV Modu'nu Yapılandırma

1. İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [▥] düğmesine basın.
2. [• / •] düğmesine basarak **Ayarlar** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.
3. [• / •] öğesine basarak **PC/AV Modu** öğesine gidin ve ürün üzerinde [⮌/⮎] öğesine basın.
4. **DVI**, **HDMI** veya **DisplayPort** öğesine gitmek için [• / •] düğmesine ve ürünün üzerindeki [⮌/⮎] düğmesine basın.

   Aşağıdaki ekran görüntülenir.









- Bir PC'ye bağlanıldığında "PC" olarak ayarlayın.
- Bir AV cihazına bağlanıldığında "AV" olarak ayarlayın.
- Bilgisayar bağlantısı için HDMI'dan DVI'ya kablo kullanıldığında, sesleri duyabilmek için bir ses kablosu takın ve **PC/AV Modu** ayarını **DVI PC** olarak değiştirin.
- Ürün HDMI kablosuyla bilgisayara bağlıyken seslerin duyulabilmesi için **PC/AV Modu** seçeneğini **PC** olarak ayarlayın.

5 İstediğiniz seçeneğe gitmek için [• / •] düğmesine basın ve [⮌/⮈] düğmesine basın.

6 Seçilen seçenek uygulanır.

6.5 Kaynak Algılama

Kaynak Algılama özelliğini etkinleştirin.

PIP/PBP Modu Açık olarak ayarlandığında, kullanılamaz.

6.5.1 Kaynak Algılama 'ı Yapılandırma

1. İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [ ] düğmesine basın.
2. [• / •] düğmesine basarak **Ayarlar** öğesine gidin ve üründe [/] düğmesine basın.
3. [• / •] düğmesine basarak **Kaynak Algılama** öğesine gidin ve üründe [/] düğmesine basın.
   Aşağıdaki ekran görüntülenir.

   - **Auto**: Giriş kaynağı otomatik olarak tanınır.
   - **Manuel**: Manuel olarak bir giriş kaynağı seçin.
4. İstediğiniz seçeneğe gitmek için [• / •] düğmesine basın ve [/] düğmesine basın.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

6.6 Tuş Tekrar Süresi

Bir düğmeye basıldığında düğmenin yanıt hızını kontrol edin.

6.6.1 Tuş Tekrar Süresi'ni Yapılandırma

1 İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [▥] düğmesine basın.

2 [• / •] düğmesine basarak **Ayarlar** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮐] düğmesine basın.

3 [• / •] öğesine basarak **Tuş Tekrar Süresi** öğesine gidin ve ürün üzerinde [⮌/⮐] öğesine basın.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.



- **Hızlanma**, **1 sn** veya **2 sn** seçilebilir. **Tekrar Yok** seçilirse, bir düğmeye basıldığında komut yalnızca bir kez yanıt verir.

4 İstediğiniz seçeneğe gitmek için [• / •] düğmesine basın ve [⮌/⮐] düğmesine basın.

5 Seçilen seçenek uygulanır.

6.7 Kapanış

Ürünü otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

6.7.1 Kapanış'ı Yapılandırma

1 İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [▥] düğmesine basın.

2 [• / •] düğmesine basarak **Ayarlar** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.

3 [• / •] düğmesine basarak **Kapanış** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.

4 [• / •] düğmesine basarak **Kapanış** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.



- **Kapalı**: Ürünün otomatik olarak kapanmaması için kapanma zamanlayıcısını devre dışı bırakın.
- **Açık**: Ürünün otomatik olarak kapanması için kapanma zamanlayıcısını etkinleştirin.

5 İstediğiniz seçeneğe gitmek için [• / •] düğmesine basın ve [⮌/⮎] düğmesine basın.

6 Seçilen seçenek uygulanır.

6.7.2 Şu Sürdn Snr Kpt 'ı Yapılandırma

1 İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [ ] düğmesine basın.

2 [• / •] düğmesine basarak **Ayarlar** öğesine gidin ve üründe [/] düğmesine basın.

3 [• / •] düğmesine basarak **Kapanış** öğesine gidin ve üründe [/] düğmesine basın.

4 [• / •] düğmesine basarak **Şu Sürdn Snr Kpt** öğesine gidin ve üründe [/] düğmesine basın. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



5 **Şu Sürdn Snr Kpt** seçeneğini yapılandırmak için [• / •] düğmesine basın.

6 Seçilen seçenek uygulanır.

- Kapanma zamanlayıcısı 1 - 23 saat arası bir zaman diliminde ayarlanabilir. Belirtilen saatler sonunda ürün otomatik olarak kapanır.
- Bu seçenek yalnızca **Kapanış** ayarı **Açık** olarak belirlendiğinde kullanılabilir.
- Bazı pazarlama bölgelerine yönelik ürünlerde **Kapanış**, ürünün açılmasından 4 saat sonra otomatik olarak devreye girecek şekilde ayarlanmıştır. Bu ayar, enerji tedariği düzenlemelerine uyum sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Zamanlayıcının devreye girmesini istemiyorsanız, **MENU** → **KURLM VE SIFIRLM** konumuna giderek **Kapanış** özelliğini **Kapalı** olacak şekilde ayarlayın.

6.8 Tümünü Sıfırla

Ürünün tüm ayarlarını varsayılan fabrika değerlerine döndürün.

Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

6.8.1 Ayarları Başa Döndürme (Tümünü Sıfırla)

1 İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [ ] düğmesine basın.

2 [• / •] düğmesine basarak **Ayarlar** öğesine gidin ve üründe [/] düğmesine basın.

3 [• / •] öğesine basarak **Tümünü Sıfırla** öğesine gidin ve ürün üzerinde [/] öğesine basın. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



4 İstediğiniz seçeneğe gitmek için [• / •] düğmesine basın ve [/] düğmesine basın.

5 Seçilen seçenek uygulanır.

7 Bilgi Menüsü ve Diğerleri

Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.

7.1 Bilgi

Geçerli giriş kaynağını, frekansı ve çözünürlüğü görüntüleyin.

7.1.1 Bilgi menüsünü görüntüleme

1 İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [▥] düğmesine basın.

2 [• / •] öğesine basarak **Bilgi** öğesine gidin. Geçerli giriş kaynağı, frekans ve çözünürlük gösterilir.







7.2 Başlangıç Ekranından Parlaklık, Kontrast ve Ses Ayarını Yapılandırma

Başlangıç ekranı (menü ekranı görüntülenmeden önceki ekran) görüntülendiğinde [☼] düğmelerini kullanarak **Parlaklık**, **Kontrast**, **Ses** ayarı yapın.

Parlaklık :

- SAMSUNG MAGIC**Bright**, **Dinamik Kontrast** moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
- **Eko Işık Sensörü** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

Kontrast :

- SAMSUNG MAGIC**Bright** **Sinema** veya **Dinamik Kontrast** modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.
- **Oyun Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
- **PIP/PBP Modu** - **Açık** ve **Boyut** - ▣▣ (PBP Modu) olarak ayarlandığında bu menü kullanılamaz.

1 İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntülemek için (hiçbir menü ekranı görüntülenmiyorken) ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Ardından [☼] düğmesine basın. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



2 **Parlaklık**, **Kontrast** ve **Ses** ayarları arasında geçiş yapmak için [⮌/⮎] düğmesine basın.

3 [• / •] düğmesini kullanarak **Parlaklık**, **Kontrast**, **Ses** ayarını yapın.

8 Yazılımın Yüklenmesi

8.1 Easy Setting Box

"Easy Setting Box" kullanıcının monitörü birden fazla bölüme ayırarak kullanmasını sağlar.

8.1.1 Yazılımın Yüklenmesi

1. CD-ROM sürücüsüne yükleme CD'sini takın.
2. "Easy Setting Box" kurulum programını seçin.

   Yazılım kurulumu için açılan ekran ana ekranda görüntülenmezse, CD-ROM üzerinde "Easy Setting Box" kurulum dosyasını bulup çift tıklatın.

3. Installation Wizard (Yükleme Sihirbazı) penceresi açıldığında **İleri**'yi tıklatın.
4. Kuruluma devam etmek için, ekranda verilen talimatları izleyin.

   - Yazılım kurulumdan sonra bilgisayarı yeniden çalıştırmazsanız düzgün çalışmayabilir.
   - "Easy Setting Box" simgesi bilgisayar sistemine ve ürün teknik özelliklerine bağlı olarak görüntülenmeyebilir.
   - Kısayol simgesi görüntülenmezse, F5 tuşuna basın.

Yüklemeyle İlgili Kısıtlamalar ve Sorunlar ("Easy Setting Box")

"Easy Setting Box" yüklemesi grafik kartından, ana karttan veya ağ ortamından etkilenmeyebilir.

Sistem Gereklilikleri

İşletim Sistemi

- Windows XP 32Bit/64Bit
- Windows Vista 32Bit/64Bit
- Windows 7 32Bit/64Bit
- Windows 8 32Bit/64Bit

Donanım

- En az 32MB'lık bellek
- Sabit disk sürücüsünde en az 60MB'lık boş alan

8.1.2 Yazılımın Kaldırılması

Başlat öğesini tıklatın, **Ayarlar**/**Denetim Masası** seçeneğini seçin ve ardından **Programları Ekle veya Kaldır** öğesini çift tıklatın.

Program listesinden "Easy Setting Box" seçeneğini seçin ve **Ekle/Kaldır** düğmesini tıklatın.

9.1 Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile Temas Kurmadan Önceki Gereklilikler

9.1.1 Ürünü Sınama

Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ni aramadan önce, ürününüzü aşağıda belirtildiği gibi sınayın. Sorun devam ederse, Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.

Ürün sınama işlevini kullanarak ürününüzün normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Ürün bir PC'ye düzgün şekilde bağlandığı halde ekran kapanırsa veya güç göstergesi yanıp sönerse, otomatik tanı testi yapın.

1. Hem PC'yi hem de ürünü kapatın.
2. Kabloyu üründen çıkarın.
3. Ürünü açar.
4. **Kabloyu Kontrol Et** iletisi görüntülenirse, ürün normal şekilde çalışıyordur.

   Ekran boş kalırsa, PC sistemini, video denetleyicisini ve kabloyu kontrol edin.

9.1.2 Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme

Desteklenen çözünürlüğü aşan bir mod için (bkz. "10.3 Standart Sinyal Modu Tablosu"), kısa süreliğine **Uygun Olmayan Mod** mesajı görüntülenir.

9.1.3 Aşağıdakileri kontrol edin.

Kurulum sorunu (PC modu)

Sorunlar	Çözümler
Ekran açılıp kapanmaya devam ediyor.	Kablonun ürünle PC arasında düzgün şekilde bağlandığını ve konektörlerin sıkıca kilitlendiğini kontrol edin. (Bkz. "2.2 PC'yi Bağlama ve Kullanma")

Ekran sorunu

Sorunlar	Çözümler
Güç LED'i kapalı. Ekran açılmıyor.	Güç kablosunun düzgün şekilde takıldığından emin olun. (Bkz. "2.2 PC'yi Bağlama ve Kullanma")
Kabloyu Kontrol Et iletisi görüntülenir.	Kablonun ürüne düzgün şekilde bağlandığını kontrol edin. (Bkz. "2.2 PC'yi Bağlama ve Kullanma")
	Cihazın bağlı olduğu ürünün açık olduğunu kontrol edin.
Uygun Olmayan Mod görüntüleniyor.	Grafik kartından gelen sinyal, ürünün maksimum çözünürlüğünü veya frekansını aştığında bu mesaj görünür.
	Standart Sinyal Modu Tablosu'ndan (sayfa 100) yararlanarak maksimum çözünürlük ve frekansı ürünün performansına uygun olacak şekilde değiştirin.
Ekrandaki görüntüler bozuk.	Ürünün kablo bağlantısını kontrol edin. (Bkz. "2.2 PC'yi Bağlama ve Kullanma")
Ekran net değil. Ekran bulanık.	Tüm aksesuarları sökün (video uzatma kablosu, vb.) ve tekrar deneyin.
	Çözünürlük ve frekansı önerilen düzeye ayarlayın.
Ekran sabit görünmüyor ve titriyor.	PC'nin çözünürlük ve frekansının ürünle uyumlu çözünürlük ve frekans dahilinde olduğunu kontrol edin. Ardından, gerekirse bu kılavuzdaki Standart Tek Mod Tablosuna (sayfa 100) ve ürün üzerindeki **Bilgi** menüsüne başvurarak ayarları değiştirin.
Ekranda kalan gölgeler veya takılmalar mevcut.	
Ekran çok parlak. Ekran çok karanlık.	**Parlaklık** ve **Kontrast** ayarlarını yapın.
Ekran rengi tutarlı değil.	**Renk** ayarlarını değiştirin. (Bkz. "3.7 Renk")
Ekrandaki renklerin gölgesi var ve renkler bozuk.	**Renk** ayarlarını değiştirin. (Bkz. "3.7 Renk")
Beyaz tam olarak beyaz görünmüyor.	**Renk** ayarlarını değiştirin. (Bkz. "3.7 Renk")
Ekranda görüntü yok ve güç LED'i her 0,5 ila 1 saniyede bir yanıp sönüyor.	Ürün güç tasarrufu modundadır.
	Bir önceki ekrana dönmek için, klavyedeki herhangi bir tuşa basın ya da fareyi hareket ettirin.

Ses sorunu

Sorunlar	Çözümler
Ses yok.	Ses kablosunun bağlantısını kontrol edin veya ses düzeyini ayarlayın.
	Ses seviyesini kontrol edin.
Ses seviyesi çok düşük.	Ses düzeyini ayarlayın.
	Maksimum düzeye yükselttikten sonra ses seviyesi hala düşükse, PC'nizin ses kartındaki ya da yazılım programındaki ses seviyesini ayarlayın.

Kaynak cihaz sorunu

Sorunlar	Çözümler
PC'im önyüklenirken bir bip sesi duyuluyor.	PC önyüklenirken, bir bip sesi duyuluyorsa, PC'nizi servise götürün.

9.2 Soru ve Yanıt

Soru	Yanıt
Frekansı nasıl değiştirebilirim?	Grafik kartınızdaki frekansı ayarlayın. • Windows XP: **Denetim Masası** → **Görünüm ve Temalar** → **Görüntü** → **Ayarlar** → **Gelişmiş** → **Monitör** öğelerini seçin ve **Monitör ayarları**'nın altında **Yenileme hızı**'nı ayarlayın. • Windows ME/2000: **Denetim Masası** → **Ekran** → **Ayarlar** → **Gelişmiş** → **Monitör** öğesine gidin ve **Monitör ayarları** altında **Yenileme hızı** öğesini ayarlayın. • Windows Vista : **Denetim Masası** → **Görünüm ve Kişiselleştirme** → **Kişiselleştirme** → **Görüntü Ayarları** → **Gelişmiş Ayarlar** → **Monitör** öğelerini seçin ve **Monitör ayarları** 'nın altında **Yenileme hızı** 'nı ayarlayın. • Windows 7 : **Denetim Masası** → **Görünüm ve Kişiselleştirme** → **Görüntü** → **Ekran Çözünürlüğü** → **Gelişmiş ayarlar** → **Monitör** öğelerini seçin ve **Monitör ayarları**'nın altında **Yenileme hızı**'nı ayarlayın. • Windows 8 : **Ayarlar** → **Denetim Masası** → **Görünüm ve Kişiselleştirme** → **Görüntü** → **Ekran Çözünürlüğü** → **Gelişmiş ayarlar** → **Monitör** öğelerini seçin ve **Monitör ayarları**'nın altında **Yenileme hızı**'nı ayarlayın.

Soru	Yanıt
Çözünürlüğü nasıl değiştirebilirim?	• Windows XP: **Denetim Masası** → **Görünüm ve Temalar** → **Ekran** → **Ayarlar** öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın. • Windows ME/2000: **Denetim Masası** → **Ekran** → **Ayarlar** öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın. • Windows Vista : **Denetim Masası** → **Görünüm ve Kişiselleştirme** → **Kişiselleştirme** → **Görüntü Ayarları** öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın. • Windows 7 : **Denetim Masası** → **Görünüm ve Kişiselleştirme** → **Ekran** → **Çözünürlüğü Ayarla** öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın. • Windows 8 : **Ayarlar** → **Denetim Masası** → **Görünüm ve Kişiselleştirme** → **Ekran** → **Çözünürlüğü Ayarla** öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
Güç tasarrufu modunu nasıl ayarlarım?	• Windows XP: **Denetim Masası** → **Görünüm ve Temalar** → **Ekran** → **Ekran Koruyucu Ayarları** öğesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu ayarlayın. • Windows ME/2000: **Denetim Masası** → **Ekran** → **Ekran Koruyucu Ayarları** öğesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu ayarlayın. • Windows Vista : **Denetim Masası** → **Görünüm ve Kişiselleştirme** → **Kişiselleştirme** → **Ekran Koruyucu Ayarları** öğesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu ayarlayın. • Windows 7 : **Denetim Masası** → **Görünüm ve Kişiselleştirme** → **Kişiselleştirme** → **Ekran Koruyucu Ayarları** öğesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu ayarlayın. • Windows 8 : **Ayarlar** → **Denetim Masası** → **Görünüm ve Kişiselleştirme** → **Kişiselleştirme** → **Ekran Koruyucu Ayarları** öğesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu ayarlayın.

Ayarlarla ilgili diğer yönergeler için PC'nizin veya grafik kartınızın kullanım el kitabına bakın.

10 Teknik Özellikler

10.1 Genel

Model Adı		S27D850T	S32D850T
Panel	Boyut	27 inç (68 cm)	32 inç (81 cm)
	Görüntü alanı	596,7 mm (Y) x 335,6 mm (D)	708,48 mm (Y) x 398,52 mm (D)
	Piksel Aralığı	0,2331 mm (Y) x 0,2331 mm (D)	0,27675 mm (Y) x 0,27675 mm (D)
Güç Kaynağı		AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz	
Boyutlar (G x Y x D) / Ağırlık	Altlıksız	627,4 x 376,4 x 66,1 mm / 7,1 kg	741,3 x 441 x 68,5 mm / 9,4 kg
	Altlıklı	MAKS : 627,4 x 596,3 x 280 mm / 9,95 kg MİN : 627,4 x 466,3 x 280 mm / 9,95 kg	MAKS : 741,3 x 630 x 280 mm / 12,2 kg MİN : 741,3 x 500 x 280 mm / 12,2 kg
VESA Montaj Arayüzü		100 mm x 100 mm	100 mm x 100 mm Duvara montaj aksesuarı : 200 mm x 200 mm
Ortam koşulları	Çalışma	Sıcaklık : 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan	
	Depolama	Sıcaklık : -20˚C ~ 45˚ (-4˚F ~ 113˚F) Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan	

Tak ve Çalıştır

Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

Panel Noktaları (Pikseller)

Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.

Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.

Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.

10.2 Güç Tasarrufu

Bu ürünün güç tasarruf fonksiyonu, ürün belirli bir süre kullanılmadığında ekranı kapatarak ve güç LED'inin durumunu kontrol ederek güç tüketimini azaltır. Güç tasarrufu modunda güç kapatılmaz. Ekranı yeniden açmak için, klavyedeki herhangi bir tuşa basın ya da fareyi hareket ettirin. Güç tasarrufu modu yalnız ürün güç tasarrufu fonksiyonuna sahip bir PC'ye bağlandığında çalışır.

Güç Tasarrufu	Energy Star Test Koşulu	Güç tasarruf modu	Güç kapalı (Güç düğmesi)
Güç Göstergesi	Açık	Yanıp Sönme	Kapalıyken
Güç Tüketimi (S27D850T)	Tipik 33 W	Tipik 0,45 W Maksimum 0,5 W	0,5 W'dan az
Güç Tüketimi (S32D850T)	Tipik 46 W	Tipik 0,45 W Maksimum 0,5 W	0,5 W'dan az

- Görüntülenen güç tüketimi düzeyi farklı çalışma koşullarında ya da ayarlar değiştirildiğinde çeşitlilik gösterebilir.
- ENERGY STAR®, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı'nın ABD'de tescilli markasıdır.

  Energy Star güç tüketimi, güncel Energy Star® Standardı'nda belirtilen test yöntemiyle ölçülmektedir.
- Güç tüketimini 0 Watt'a indirmek için güç kablosunun bağlantısını kesin. Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız, güç kablosunu çıkarmayı unutmayın. Güç anahtarı yoksa güç tüketimini 0 Watt'a indirmek için güç kablosunun bağlantısını kesin.

10.3 Standart Sinyal Modu Tablosu

- Bu ürün, panelin doğası gereği en uygun resim kalitesini elde etmek için her bir ekran boyutu için yalnız bir çözünürlüğe ayarlanabilir. Bu nedenle, belirtilenden başka bir çözünürlük, resim kalitesinde azalmaya neden olabilir. Bunu önlemek için, ürününüzün ekran boyutu için belirtilen en uygun çözünürlüğü seçmeniz önerilir.
- Bir CDT monitörünü (bir PC'ye bağlı) bir LCD monitörle değiştirirken frekansı kontrol edin. LCD monitör 85 Hz'yi desteklemiyorsa, bir LCD monitör ile değiştirmeden önce CDT monitörü kullanarak dikey frekansı 60 Hz olarak değiştirin.

Model Adı		S27D850T / S32D850T
Senkronizasyon	Yatay Frekans	30 ~ 90 kHz
	Dikey Frekans	50 ~ 75 Hz
Çözünürlük	Uygun çözünürlük	2560 x 1440 @ 60 Hz
	Maksimum çözünürlük	2560 x 1440 @ 60 Hz

PC'nizden, aşağıdaki standart sinyal modlarından birine ait sinyal aktarılırsa, ekran otomatik olarak ayarlanır. PC'den iletilen sinyal standart sinyal modlarına ait değilse, güç LED'i açık şekilde ekran boş olabilir. Böyle bir durumda, grafik kart kullanıcı kılavuzuna başvurarak aşağıdaki tabloya göre ayarları değiştirin.

Çözünürlük	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Senkronizasyon Polaritesi (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-

Çözünürlük	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Senkronizasyon Polaritesi (H/V)
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900RB	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+
VESA, 2560 x 1440RB	88,787	59,951	241,500	+/-

- Yatay Frekans

  Ekranın sol tarafından sağ tarafına tek bir satırı taramak için gerekli süredir. Yatay döngünün karşıt sayısı yatay frekans olarak adlandırılır. Yatay frekans kHz cinsinden ölçülür.

- Dikey Frekans

  Aynı resmin saniyede onlarca kez tekrarlanması, doğal resimler görüntülemenize olanak sağlar. Tekrarlama sıklığına "dikey frekans" veya "yenileme oranı" denir ve Hz ile gösterilir.

SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim

Samsung ürünleri ile ilgili soru ve taleplerinizde lütfen Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçiniz.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us/support
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca/support (English) http://www.samsung.com/ca_fr/support (French)

LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar/support
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com/cl/support
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	http://www.samsung.com/br/support
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl/support
COLOMBIA	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)	http://www.samsung.com/co/support
COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
ECUADOR	1-800-10-72670 1-800-SAMSUNG (72-6786)	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)

LATIN AMERICA		
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
HONDURAS	800-27919267 800-2791-9111	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx/support
NICARAGUA	001-800-5077267	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PANAMA	800-7267 800-0101	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PARAGUAY	009-800-542-0001	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com/pe/support
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)

LATIN AMERICA		
URUGUAY	000-405-437-33	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ve/support

EUROPE		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	http://www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be/support (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	http://www.samsung.com/support
BULGARIA	800 111 31, Безплатна телефонна линия	http://www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	http://www.samsung.com/hr/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	http://www.samsung.com/gr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz/support
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk/support
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com/ie/support
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee/support
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com/fr/support

EUROPE		
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	http://www.samsung.com/de/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com/gr/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	http://www.samsung.com/it/support
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv/support
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt/support
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	http://www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	http://www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	http://www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	http://www.samsung.com/sk/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	http://www.samsung.com/si

EUROPE		
SPAIN	0034902172678	http://www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	http://www.samsung.com/ch/support (German) http://www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk/support

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	http://www.samsung.com/support
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	http://www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru/support
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com/support
MONGOLIA	7-495-363-17-00	http://www.samsung.com/support
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com/ru/support
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/support
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/support

CHINA		
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	http://www.samsung.com/hk/support (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en/support (English)
MACAU	0800 333	http://www.samsung.com/support

S.E.A		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au/support
INDONESIA	021-56997777 08001128888	http://www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-363-905	http://www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	http://www.samsung.com/my/support
MYANMAR	01-2399888	http://www.samsung.com/support
NEW ZEALAND	0800 726 786	http://www.samsung.com/nz/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	http://www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg/support
TAIWAN	0800-329999	http://www.samsung.com/tw/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	http://www.samsung.com/th/support
VIETNAM	1800 588 889	http://www.samsung.com/vn/support

S.W.A		
BANGLADESH	09612300300	http://www.samsung.com/in/support

S.W.A		
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	http://www.samsung.com/in/support
SRI LANKA	0094117540540 0094115900000	http://www.samsung.com/support

MENA		
ALGERIA	021 36 11 00	http://www.samsung.com/n_africa/support
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
EGYPT	08000-726786 16580	http://www.samsung.com/eg/support
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com/iran/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	http://www.samsung.com/Levant/support (English)
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
MOROCCO	080 100 22 55	http://www.samsung.com/n_africa/support
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	http://www.samsung.com/pk/support
QATAR	800-CALL (800-2255)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
SAUDI ARABIA	920021230	http://www.samsung.com/sa/support http://www.samsung.com/sa_en/support (English)

MENA		
SYRIA	18252273	http://www.samsung.com/Levant/support (English)
TUNISIA	80-1000-12	http://www.samsung.com/n_africa/support
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr/support
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)

AFRICA		
BOTSWANA	8007260000	http://www.samsung.com/support
BURUNDI	200	http://www.samsung.com/support
CAMEROON	7095-0077	http://www.samsung.com/africa_fr/support
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com/africa_fr/support
DRC	499999	http://www.samsung.com/support
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com/africa_en/support
KENYA	0800 545 545	http://www.samsung.com/support
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	http://www.samsung.com/support
NAMIBIA	08 197 267 864	http://www.samsung.com/support
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com/africa_en/support
RWANDA	9999	http://www.samsung.com/support
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com/africa_fr/support
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	http://www.samsung.com/support
SUDAN	1969	http://www.samsung.com/support
TANZANIA	0800 755 755	http://www.samsung.com/support
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com/support
ZAMBIA	0211 350370	http://www.samsung.com/support

Ücretli Servis Sorumluluğu (Müşterilere Ücretlendirilir)

Garanti kapsamı dışında servis istendiğinde, aşağıdaki durumlarda sizden servis teknisyenin ziyareti için ücret alabiliriz.

Bir ürün kusuru yoksa

Ürünün Temizliği, Ayarlanması, Açıklaması, Yeniden Kurulması vb.

- Bir servis teknisyeni ürünün kullanımına ilişkin bilgi verirse veya ürünü açmadan yalnızca seçenekleri ayarlarsa.
- Dış çevresel etkenlerin (Internet, Anten, Kablolu Sinyal vb.) neden olduğu bir kusur varsa.
- Bir ürün yeniden kurulmuşsa veya satın alınan ürünün ilk kurulumundan sonra ek cihazlar bağlanmışsa.
- Bir ürün başka bir yere veya başka bir eve taşınmak için yeniden kurulmuşsa.
- Müşteri, başka bir şirketin ürünü yüzünden kullanım hakkında bilgi isterse.
- Müşteri, ağın veya başka bir şirketin programının kullanımı hakkında bilgi isterse.
- Müşteri, yazılım yüklenmesini ve ürünün kurulmasını isterse.
- Bir servis teknisyeni ürünün içindeki yabancı maddeleri çıkartırsa/ürünün tozunu temizlerse.
- Müşteri, çevrimiçi alışveriş ile bir ürünü satın aldıktan sonra ek kurulum isterse.

Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar görmüşse.

Müşterinin hatalı kullanımından veya yanlış onarımından kaynaklanan ürün hasarı varsa.

Bir ürün şu nedenlerle hasar görmüşse;

- Dış darbe veya düşürme.
- Samsung tarafından belirtilmeyen malzeme veya ayrı olarak satılan ürün kullanımı.
- Samsung Electronics Co., Ltd'in dış kaynak servis şirketi veya iş ortağı haricinde bir mühendisin yaptığı onarın.
- Ürünün müşteri tarafından şeklinin değiştirilmesi veya onarılması.
- Ürünü yanlış voltaj veya izin verilmeyen elektrik bağlantılarıyla kullanmak.
- Kullanıcı Kılavuzu'ndaki "uyarılar" bölümünün uygulanmaması.

Diğer

- Ürün doğal felaket nedeniyle arızalanırsa. (yıldırım, deprem, su baskını vb)
- Sarf bileşenlerinin tamamı bitmişse. (Pil, Toner, Floresan ışıklar, Başlık, Titreştirici, Lamba, Filtre, Şerit vb.)

Müşteri üründe kusur olmadığı halde servis isterse, servis ücreti uygulanabilir. Lütfen önce Kullanıcı Kılavuzu'nu okuyun.

Doğru Atma

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Terminoloji

OSD (Ekran Görüntüsü)

Ekran görüntüsü (OSD) resim kalitesini gereken optimum düzeye getirmek için ekran ayarlarını yapılandırmanıza olanak tanır. Bu, ekranda görüntülenen menüleri kullanarak ekran parlaklığı, renk tonlaması, boyut ve diğer birçok ayarı değiştirmenizi sağlar.

USB HUB

Bir USB arayüzünü bağımsız olarak çalışan birden çok USB arayüzüne genişletebilirsiniz.

Gamma

Gamma menüsü ekrandaki orta tonları temsil eden gri ölçeğini ayarlar. Parlaklığın ayarlanması tüm ekranın aydınlanmasına neden olurken, Gamma ayarı yalnızca orta parlaklığı aydınlatır.

Gri ölçeği

Ölçek, ekranda daha koyu alanlardan daha aydınlık alanlara geçişte renk çeşitlemelerini gösteren renk yoğunluğu düzeyine karşılık gelir. Ekran parlaklığındaki değişiklikler siyah ve beyaz çeşitlemesiyle gösterilir ve gri ölçeği siyah ve beyaz arasındaki orta alana karşılık gelir. Gamma ayarı aracılığıyla gri ölçeği değiştirildiğinde, ekranın orta parlaklığı değişir.

Tarama hızı

Tarama hızı veya yenileme hızı, ekran yenileme sıklığına karşılık gelir. Ekran görüntüleri göstermek için yenilenirken ekran verileri iletilir, ama yenileme çıplak gözle görülemez. Ekran yenileme sayısı, tarama hızı olarak adlandırılır ve Hz cinsinden ölçülür. 60 Hz'lik bir tarama hızı, ekranın saniyede 60 kes yenilendiği anlamına gelir. Ekran tarama hızı, PC'nizdeki ve monitördeki grafik kartlarının performansına bağlıdır.

Yatay Frekans

Monitör ekranında görüntülenen karakter veya görüntüler çok sayıda noktadan (piksel) oluşur. Pikseller yatay çizgiler halinde iletilir ve bunlar da dikey şekilde düzenlenerek görüntü oluşturulur. Yatay frekans kHz cinsinden ölçülür ve yatay çizgilerin saniyede kaç kez iletildiğini ve monitör ekranında görüntülendiğini belirtir. Yatay frekansın 85 olması görüntüyü oluşturan yatay satırların saniyede 85000 kez iletildiği anlamına gelir. Yatay frekans 85kHz olarak gösterilir.

Dikey Frekans

Bir görüntü çok sayıda yatay çizgiden oluşur. Dikey frekans Hz cinsinden ölçülür ve bu yatay çizgilerle saniyede kaç görüntü oluşturulabileceğini ifade eder. 60 değerinde dikey frekans bir görüntünün saniyede 60 kez iletildiği anlamına gelir. Dikey frekansa "yenileme sıklığı" da denir ve bu ekran titrekliğini etkiler.

Çözünürlük

Çözünürlük, bir ekranı meydana getiren yatay piksellerle dikey piksellerin sayısıdır. Ekran ayrıntı düzeyini temsil eder.

Çözünürlük yükseldikçe ekranda daha fazla bilgi görüntülenir ve bu da aynı anda birçok görevi gerçekleştirmek için uygundur.

Örneğin, 1366 x 768 çözünürlük 1366 yatay piksel (yatay çözünürlük) ile 768 dikey pikselden (dikey çözünürlük) oluşur.

Örneğin, 1920 x 1080 çözünürlük 1920 yatay piksel (yatay çözünürlük) ile 1080 dikey pikselden (dikey çözünürlük) oluşur.

Tak ve Çalıştır

Tak ve Kullan özelliği, en uygun görüntüleme ortamını oluşturmak üzere bir monitör ile PC arasında otomatik olarak bilgi alış verişine olanak tanır.

Monitör Tak ve Çalıştır özelliğini kullanmak için VESA DDC (uluslararası standart) kullanır.

Dizin

B

Bağlamadan Önce 31

Bilgi 89

D

Dil 70

DisplayPort Ver 81

Doğru Atma 112

E

Easy Setting Box 91

ECO 73

G

Genel 98

Görüntü Boyutu 54

Görüntü Süresi 71

Güvenlik Önlemleri 10

H

HDMI Siyhlk Dzy 52

İ

İçeriği Kontrol Etme 18

K

Kapanma Zmnlayıcı 86

Kaynak Algılama 84

Kontrast 44

Kurulum 24

M

Monitörü Döndürme 30

N

Netlik 45

O

Oyun Modu 46

P

Parçalar 20

Parlaklık 43

PC'yi Bağlama ve Kullanma 31

PC/AV Modu 82

PIP/PBP 57

R

Renk 50

S

SAMSUNG MAGIC Bright 47

SAMSUNG MAGIC Upscale 49

SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim 102

Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile Temas Kurmadan Önceki Gereklilikler 93

Saydamlık 72

Soru ve Yanıt 96

Standart Sinyal Modu Tablosu 100

T

Telif Hakkı 7

Terminoloji 113

Tuş Tekrar Süresi 85

Tümünü Sıfırla 88

U

USB Süper Şarjı 79

Dizin

Ü

Ücretli Servis Sorumluluğu (Müşterilere Ücretlendirilir) 110

Ürünü kullanmak için doğru oturma konumu 17

Ürünü USB HUB Olarak Kullanma 39

Y

Yanıt Süresi 53